# MANUAL DO USUÁRIO





## PRECAUÇÕES



· Instalar este equipamento evitando incidência direta de luz, calor e umidade.

Caso contrário poderá resultar em diminuição da eficiência, choque elétrico ou fogo.

- Não puxar nem tocar a tomada de energia com as mãos molhadas.
- Pode resultar em choque elétrico ou fogo.
- Não dobre o cabo de energia nem pressionar com ajuda de material pesado.
  Pode resultar em choque elétrico ou fogo.
- Não dobre o cabo de energia nem desparafuse o plugue da tomada.
- Pode resultar em choque elétrico ou fogo.
- Não utilizar régua de tensão com vários equipamentos ligados.

Pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Evite derrubar líquidos ou objetos metálicos dentro do equipamento.

Pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Não desmontar, reparar nem converter este produto sem permissão.

Pode resultar em choque elétrico ou fogo. Se houver necessidade de reparo contate manutenção.

Não abra a proteção deste produto, nem introduza nenhum objeto no mesmo.

Especialmente quando SMPS está aberto, somente os técnicos treinados são permitidos trabalhar.

# ATENÇÃO E SEGURANÇA: AMBIENTE DE INSTALAÇÃO

· A temperatura normal de funcionamento é de -10°C a 55°C.

 Recomenda-se a instalação de pára-raios em áreas de grande incidência de descargas elétricas.



Não balance ou vibre o aparelho durante o uso.

Pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Faça o aterramento da instalação.

Evita-se a queima dos equipamentos por descargas elétricas.

# Sumário

1 Introdução sobre o Produto	5
1.1 Visão geral do produto	5
1.2 Principais Funções	5
2 Abrir a embalagem, conferir o conteúdo e ligar os cabos	7
2.1 Abrir a embalagem e conferir o conteúdo	7
2.2 Instalando o disco rígido	7
2.3 Painel frontal	8
2.4 Painel Traseiro	9
2.4.1 DVR 4 canais	9
2.4.2 DVR 8 canais	9
2.4.3 DVR 16 canais	10
2.5 Conexões de entrada e saída de áudio e vídeo	10
2.5.1 Conexões de entrada de vídeo	10
2.5.2 Conexões e opções da saída de vídeo	11
2.5.3 Entrada de sinal de áudio	11
2.5.4 Saída de sinal de áudio	11
2.6 Conexão do Speed dome	12
3 Informações Técnicas	13
3.1 DVR 4 canais	13
3.2 DVR 8 canais	15
3.3 DVR 16 canais	17
4 Operação Básica	18
4.1 Ligar	18
4.2 Desligar	19
4.3 Autenticando no sistema	19
4.4 Pré-visualizar	20
4.5 Menu de atalhos da área de trabalho	20
4.5.1 Menu principal	21
4.5.2 Guia	21
4.5.3 Modo de gravação	22
4.5.4 Reprodução	23
4.5.5 Controle PTZ	24
4.5.6 PTZ-Alta Velocidade	30
4.5.7 Alarme OUT	30
4.5.8 Ajuste de Cor	30
4.5.9 Vídeo	30
4.5.10 Logout	31
4.5.11 Seletor de janela	31
5 Menu Principal	32
5.1 Navegando no menu principal	32
5.2 Gravação	34
5.2.1 Configuração de gravação	
5.2.2 Reprodução	35
5.2.3 Backup	35
5.3 Função de Alarme	37

5.3.1 Detecção de movimento	
5.3.2 Oclusão	
5.3.3 Vídeo Loss	
5.3.4 Alarme IN	
5.3.5 Alarme OUT	
5.3.6 Anormalidade	
5.4 Configurações de sistema	
5.4.1 Geral	
5.4.2 Encoder	
5.4.3 Configuração de rede	
5.4.4 Serviços	
5.4.5 Interface	
5.4.6 PTZ	
5.4.7 Configuração de RS232	
5.4.8 Configuração do Tour	
5.5 Avançado	55
5.5.1 Gerenciar HD	
5.5.2 Usuários	
5.5.3 Online	
5.5.4 Atualização	
5.5.5 Informações do dispositivo	
5.5.6 Auto Manutenção	61
5.5.6 Restaurar	61
5.5.7 Import / Export	
5.6 Info	
5.6.1 Informações do HDD	
5.6.2 BPS	
5.6.3 LOG	
5.6.4 Versão	
5.7 Desligando o sistema	
6 FAQ e manutenção	
6.1 Perguntas freqüentes – FAQ	
6.2 Manutenção	
Apêndice 1. Utilizando o controle remoto	
Apêndice 2. Utilizando o Mouse	
Apêndice 3. Cálculo da capacidade do disco rígido	77

## 1 Introdução sobre o Produto

## 1.1 Visão geral do produto

Esta série de DVR é projetada especialmente para a segurança e para sistemas de defesa, um sistema digital de segurança extraordinário. Ele possui o sistema operacional LINUX embarcado, que é mais estável. Ele introduz o formato de compressão de vídeo padrão H.264mp e o formato de compressão de áudio G.711A que garante imagem de alta qualidade, baixa incidência de erros e reprodução com quadro simples. O sistema utiliza a tecnologia de rede TCP/IP que dispõe de forte habilidade de comunicação em rede e habilidade de telecomunicação.

A série DVR AHD pode ser usada individualmente ou online como parte de uma rede de sistema de segurança. Com o software de vídeo de segurança em rede. ele apresenta forte capacidade de comunicação em rede e de telecomunicação.

A série DVR AHD pode ser utilizada em bancos, empresas de telecomunicação, de sistemas de eletricidade, sistema judicial, de transporte, serviços de inteligência, fábricas, depósitos, tratamento de água, etc.

## 1.2 Principais Funções

#### Segurança em tempo real

Interface HDMI e VGA (a interface VGA é equipada seletivamente)

A função de vigilância é feita através do monitor ou display

## Armazenamento

Disco rígido com modo de economia de energia, que é conveniente para reduzir a produção de calor, reduzir

o consumo de energia e aumentar a vida útil

Formato de armazenamento especial que garante a segurança dos arquivos

#### Compressão

Compressão em tempo real com disco rígido individual que garante a sincronização estável do sinal de áudio e vídeo.

## Backup

Através da interface SATA e USB, é possível utilizar dispositivos USB como disco removível e outros para manter cópias de segurança de seus arquivos.

## Execução

Sistema de gravação de vídeo em tempo real, sistema de busca, de execução, vigilância em rede, conferência da gravação, transferência de arquivos e outros

Opção para reprodução múltipla

Permite aplicar zoom em áreas arbitrárias

## Operação em rede

Permite operar o sistema de vigilância através da rede em tempo real

Controle tele-PTZ

Verificação tele-gravação e reprodução em tempo real

## Ligação com alarme

Saída para relé de alarme, que é conveniente para a ligação do alarme e controle de iluminação em

ambientes protegidos com a interface de entrada e saída que protegem o aparelho contra danos.

## Interface de comunicação

Interface RS485 que suporta a entrada do alarme e do controle PTZ

Interface de rede ethernet padrão que permite utilizar a função de telecomunicação

## Uso inteligente

Operado por mouse

Operação de copiar e colar para a mesma configuração

## 2 Abrir a embalagem, conferir o conteúdo e ligar os cabos

## 2.1 Abrir a embalagem e conferir o conteúdo

Quando você receber o DVR, confira o conteúdo da embalagem.

Primeiro, confira se a embalagem não apresenta danos visíveis. Os materiais de proteção usados na embalagem do DVR podem proteger contra possíveis acidentes durante o transporte.

Então, abra a caixa e retire os plásticos de proteção. Verifique se existe qualquer dano visível no aparelho de DVR.

Para finalizar, abra a tampa do aparelho e verifique se o cabo de dados do painel frontal, o cabo de força, a ligação entre o ventilador e a placa principal estão todos intactos.

## Painel frontal e painel traseiro

- A especificação do painel frontal e a especificação do painel traseiro são descritas na seção de Especificações.
- Verifique se o modelo impresso no painel frontal corresponde ao modelo do produto adquirido.

A etiqueta no painel traseiro é muito importante para a assistência técnica. Portanto, proteja-a. Quando você entrar em contato com uma assistência técnica autorizada, informe o modelo do produto e o número de série descrito nesta etiqueta.

## 2.2 Instalando o disco rígido

Ao usar pela primeira vez, instale o disco rígido.



(1) Remova os parafusos







(3) xe o disco rígido com parafusos



Aperte o parafuso do disco rígido



⑦ Feche o aparelho



Sconecte o cabo de dados



Gonecte o cabo de alimentação



⑧ Fixe a tampa



(5) Enter

(6) ESC



(7) Menu

## 2.4 Painel Traseiro

## 2.4.1 DVR 4 canais



4

## 2.4.2 DVR 8 canais



(1) Entrada de Vídeo

(2) Entrada e saída de áudio(5) Rede e USB

(3) VGA(6) Alimentação

(4) HDMI

## 2.4.3 DVR 16 canais



## 2.5 Conexões de entrada e saída de áudio e vídeo

## 2.5.1 Conexões de entrada de vídeo

A porta de entrada de vídeo possui conector BNC. O sistema do sinal de entrada é PAL/NTSC BNC(1.0V<sub>P-P</sub>,75Ω).

O sinal de vídeo deve estar de acordo com o padrão que possui alta taxa sinal ruído, baixa aberração e pouca interferência. A imagem deve ser nítida e possuir cores naturais com brilho apropriado.

#### Garanta a estabilidade e a credibilidade do sinal de vídeo da câmera

A câmera deve ser instalada em local apropriado, de forma a não ter luz intensa ao fundo e ter boa iluminação ou que tenha iluminação ao fundo melhor e baixa compensação de iluminação.

O fio negativo e a fonte de energia da câmera e do DVR devem ser compartilhados e estáveis.

## Garanta a estabilidade e a credibilidade do fio de transmissão

O cabo de transmissão deve ter par coaxial de qualidade e selecionado de acordo com a distância de transmissão. Se a distância de transmissão for muito longa, ele deve ter pares trançados e blindados, equipamento de compensação de vídeo e deve ser transmitido por fibra para garantir a qualidade do sinal.

O cabo de sinal deve ser mantido longe de aparelhos que geram interferência eletromagnética e de cabos de

sinal de outros equipamentos. A corrente de alta tensão deve ser evitada, especialmente.

## Garanta uma conexão estável e segura

O cabo de sinal e os cabos blindados devem estar conectados de forma firme e segura para evitar falso contato, derretimento e oxidação nas junções.

## 2.5.2 Conexões e opções da saída de vídeo

A saída de vídeo pode ser PAL/NTSC HDMI e VGA (configuração seletiva).

Quando substituir o monitor pela tela de um computador, observe o seguinte.

- 1、Não deixe ligado por longo tempo.
- 2. Mantenha a tela do computador em operação normal, desmagnetizando regularmente.
- 3. Mantenha distância de campos eletromagnéticos.

Uma TV não é uma opção de substituição muito segura, como saída de vídeo. Ela demanda tempo de uso reduzido e controle da fonte de energia a sofre interferência de outros equipamentos utilizados nas proximidades. Forçar o uso de TV de baixa qualidade pode causar danos em outros equipamentos.

## 2.5.3 Entrada de sinal de áudio

A porta de áudio utiliza conector BNC.

A impedância da entrada é alta, portanto o tom deve estar ativo.

O cabo de sinal de áudio deve estar firmemente conectado e longe de campos eletromagnéticos e bem conectado para evitar falso contato e oxidação e derretimento das junções. A corrente de alta tensão deve ser evitada especialmente.

## 2.5.4 Saída de sinal de áudio

Normalmente, o parâmetro da saída do sinal de áudio do DVR é superior a 200mv 1KΩ(BNC) que pode conectar fones de ouvido de baixa impedância e caixa acústica ativa ou outros equipamentos de saída de áudio com amplificador de potência. Se a caixa acústica não puder ser isolada, normalmente ocorrem chiados no som. Existem alguns métodos para lidar com este fenômeno.

- 1. Posicione melhor o braço reprodutor.
- 2. Ajuste o volume da caixa acústica para que esteja abaixo da limiar que produz o chiado.
- 3. Use materiais para móveis que absorvem o som e reduzem a reflexão do som.

4. Ajuste o layout da caixa acústica e do braço reprodutor.

## 2.6 Conexão do Speed dome

1. Conecte o cabo de 485 linhas do speed dome com a interface de 485 do DVR.



- 2. Conecte o cabo de vídeo com a entrada de vídeo do DVR.
- 3. Alimente o speed dome.

## 3 Informações Técnicas

## 3.1 DVR 4 canais

	Modelo	1004-N
Sistema	Formato de compressão de vídeo	H.264
	Processador	HI3520D
	Sistema de vídeo	NTSC / PAL
	Sistema operacional	Linux embarcado
	Sistema de sinal AHD	AHD-L (960H) / AHD-M (720P) (Analógico alta definição)
Vídeo	Entrada de vídeo	4-BNC
	Saída de vídeo	1 x VGA / 1 x HDMI (1920*1080)
	Distância do vídeo	Cabo 75-5 até 500 Metros / Vídeo sem atenuação e distorção
Áudio	Entrada de áudio	1 x RCA
	saída de áudio	1 x RCA
	áudio bidirecional	NO
Gravação	Canais de gravação	4- 720p (AHD-M) 25 Fps/ 4- 960H (AHD-L) 30 Fps / 4- D1 30Fps
	Resolução	NTSC - D1 (704 x 480) / 960H (960 x 480)/720p(1280x720) , PAL - D1 (704 x 576) / 960H (960 x 576)/720p
	Taxa de frames	NTSC 30fps / PAL 25fps
	Modo de gravação	Manual / Alarme / movimento / Contínua
Reprodução	Reprodução de canais	4 720p 25Fps
	Modo de procura	Tempo / Data / Alarme / detecção de movimento / procura exata
	Modo de reprodução	Reprodução normal / Avanço rápido / Retrocesso rápido /Frame por Frame
	Software de reprodução	possui
Armazenamento	oInterface HD	1 x SATA
	Capacidade	4TB
Backup	Interface USB	2 x portas USB 2.0
	Formato de Backup	0H.264
	Modo de backup	Rede / Dispositivo de armazenamento USB / Redundância HD SATA
Rede	Interface	Porta RJ45 / 10M / 100M /Mbps Ethernet
	Protocolos	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP,

		SMTP
	Programa CMS	possui
	Acesso Móvel	iPhone / iPad,Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro
	Sistemas	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac OS x
	operacionais	10.6/10.7
	Navegadores	Google Chrome, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Safari
	Free DDNS	iCloud Free DDNS Server (Função P2P)
	IP Câmera Protocolo	ONVIF 2.3
	Acessos simultâneos	6 Usuários Online
Outros	Temperatura de operacional	0°C ~ 55°C
	Humidade	10% ~ 90%
	Dimensões	210*200*45mm
	Peso	1.00 KG
	Mouse USB	sim
	Parafusos para HD	4 Peças
	Guia de inicio rápido	sim
	Fonte de alimentação	DC12V/2A
Modo de canal	AHD	Digital
-	4CH AHD-M	-
-	4CH AHD-M	-
-	4CH AHD-L	-
-	2CH AHD-M	2CH 720P
-	-	8CH 1080P
-	-	8CH 720P
-	-	4CH 1080P
-	-	4CH 720P

## 3.2 DVR 8 canais

	Modelo	1008-N
Sistema	Formato de compressão de vídeo	H.264
	Processador	HI3521
	Sistema de vídeo	NTSC / PAL
	Sistema operacional	Linux embarcado
	Sistema de sinal	AHD-L (960H) / AHD-M (720P) (Analógico alta
	AHD	definição)
Vídeo	Entrada de vídeo	8-BNC
	Saída de vídeo	1 x VGA / 1 x HDMI (1920*1080)
	Distância do vídeo	Cabo 75-5 até 500 Metros / Vídeo sem atenuação e distorção
Áudio	Entrada de áudio	1 x RCA
	saída de áudio	1 x RCA
	áudio bidirecional	NO
Gravação	Canais de gravação	8- 720p (AHD-M) 25 Fps/ 8- 960H (AHD-L) 30 Fps / 8- D1 30Fps
	Resolução	NTSC - D1 (704 x 480) / 960H (960 x 480)/ 720p (1280x720) , PAL - D1 (704 x 576) / 960H (960 x 576)/ 720 p
	Taxa de frames	NTSC 30fps / PAL 25fps
	Modo de gravação	Manual /Alarme/ Detecção de movimento/ Contínua
Reprodução	Reprodução de canais	4-720p 25fps
	Modo de procura	Data / Tempo
	Modo de	Reprodução normal / Avanço rápido /
	reprodução	Retrocesso rápido /Frame por Frame
	Software de reprodução	possui
Armazenamento	oInterface HD	1 x SATA
	Capacidade	4TB
Backup	Interface USB	2 x portas USB 2.0
	Formato de Backup	H.264
	Modo de backup	Rede / Dispositivo de armazenamento USB / Redundância HD SATA
Rede	Interface	Porta RJ45 / 10M / 100M / Mbps Ethernet
	Protocolos	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP
	Programa CMS	possui
	Acesso Móvel	iPhone / iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro

	Sistemas	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac OS x
	operacionais	10.6/10.7
	Navegadores	Google Chrome, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Safari
	Free DDNS	iCloud Free DDNS Server (Função P2P)
	IP Câmera Protocolo	ONVIF 2.3
	Acessos simultâneos	6 Usuários Online
Outros	Temperatura de operacional	0°C ~ 55°C
	Humidade	10% ~ 90%
	Dimensões	210*200*45mm
	Peso	1.00 KG
	Mouse USB	sim
	Parafusos para HD	4 Peças
	Guia de inicio rápido	sim
	Fonte de alimentação	DC12V/2A
Modo de canal	AHD	Digital
-	8CH AHD-M	-
-	8CH AHD-M	-
-	4CH AHD-M	·
-	8CH AHD-L	-
-	4CH AHD-M	4CH 720P
-	-	2CH 1080P , 2CH 720P
-	-	8CH 720P

## 3.3 DVR 16 canais

	Modelo	7316-N
	Formato de	
Sistema	compressão de vídeo	H.264
	Processador	HI3531
	Sistema de vídeo	NTSC / PAL
	Sistema operacional	Linux embarcado
	Sistema de sinal AHD	AHD-L (960H) / AHD-M (720P) (Analógico alta definição)
Vídeo	Entrada de vídeo	16-BNC
	Saída de vídeo	1 x VGA / 1 x HDMI (1920*1080)
	Distância do vídeo	Cabo 75-5 até 500 Metros / Vídeo sem atenuação e distorção
Áudio	Entrada de áudio	2 x RCA
	saída de áudio	1 x RCA
	áudio bidirecional	NO
Gravação	Canais de gravação	16- 720p (AHD-M) 12 Fps/ 16- 960H (AHD-L) 25 Fps / 16- D1 30Fps
	Resolução	NTSC - D1 (704 x 480) / 960H (960 x 480)/720p (1280x720) , PAL - D1 (704 x 576) / 960H (960 x 576) /720p
	Taxa de frames	NTSC 30fps / PAL 25fps
	Modo de gravação	Manual / Alarme / movimento / Contínua
Reprodução	Reprodução de canais	16 720p (12Fps)
	Modo de procura	Tempo / Data / Alarme / detecção de movimento / procura exata
	Modo de	Reprodução normal / Avanço rápido /
	reprodução	Retrocesso rápido /Frame por Frame
	Software de reprodução	possui
Armazenamento	oInterface HD	1 x SATA
	Capacidade	4TB
Backup	Interface USB	2 x portas USB 2.0
	Formato de Backup	H.264
	Modo de backup	Rede / Dispositivo de armazenamento USB / Redundância HD SATA
Rede	Interface	Porta RJ45 / 10M / 100M /Mbps Ethernet
	Protocolos	CP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP
	Programa CMS	possui
	Acesso Móvel	iPhone / iPad, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Pro
	Sistemas	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac OS x

	operacionais	10.6/10.7
	Navegadores	Google Chrome, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Safari
	Free DDNS	iCloud Free DDNS Server (Função P2P)
	IP Câmera Protocolo	ONVIF 2.3
	Acessos simultâneos	6 Usuários Online
Outros	Temperatura de operacional	0°C ~ 55°C
	Humidade	10% ~ 90%
	Dimensões	330mmx 250mm x 59mm
	Peso	1.00 KG
	Mouse USB	sim
	Parafusos para HD	4 Peças
	Guia de inicio rápido	sim
	Fonte de alimentação	DC12V/2A
Modo de canal	AHD	Digital
-	16CH AHD-M	-
-	16CH AHD-M	-
-	8CH AHD-M	-
-	16CH AHD-L	-
-	8CH AHD-M	8CH 720P
-	4CH AHD-M	4CH 720P
-	-	20CH 960H
-	-	1CH 1080P, 8CH 720P

## 4 Operação Básica

Nota: O botão que aparecer na cor cinza não está disponível.

## 4.1 Ligar

Conecte o cabo de força e ligue o botão liga/desliga. O indicador Power se acende indicando que o decodificador de vídeo está ligado. Depois de inicializar, um aviso sonoro será emitido. A configuração original da saída de vídeo é organizada com múltiplas janelas. Se o tempo de inicialização estiver dentro do intervalo configurado para o vídeo, a função de gravação de vídeo será iniciada automaticamente. Então, o indicador de vídeo do canal correspondente se acende e o DVR iniciará a operação normal.

Nota: 1. Confira se a voltagem de entrada corresponde à voltagem exigida pelo DVR.

2. Exigência de fonte de energia: 220V±10% /50Hz.

Sugerimos o uso de UPS para proteger a fonte de energia nas condições possíveis.

## 4.2 Desligar

Existem duas formas de desligar o DVR. Acessando o menu principal [main menu] e selecionando a opção [turn off] no item [turn off the system], você pode desligar de forma suave. Pressionando o botão liga/desliga, você desliga o DVR de forma rude.

Iluminação:

1. Resumindo após uma falha no sistema

Se o DVR se desligar repentinamente, ele salva o vídeo gravado e retoma o modo de operação anterior automaticamente.

2. Substituindo o disco rígido

Antes de substituir o disco rígido, o botão liga/desliga do painel traseiro deve ser desligado.

3. Substituindo a bateria

Antes de substituir a bateria, as informações de configuração devem ser salvas e o botão liga/desliga do painel traseiro deve ser desligado. O DVR utiliza bateria em forma de botão. O relógio do sistema deve ser verificado regularmente. Se a hora não estiver certa, você pode substituir a bateria. Recomendamos a substituição da bateria anualmente e que o mesmo tipo de bateria seja usada.

Nota: As informações de configuração devem ser salvas antes da substituição da bateria, caso contrário, pode ocorrer perda de informações.

## 4.3 Autenticando no sistema

Quando o DVR é ligado, o usuário deve ser autenticado e o sistema disponibiliza as opções correspondentes de acordo com o perfil do usuário. Existem três opções de perfil de usuário. As opções são admin, guest e default e estas opções não exigem senha. A opção Admin é o perfil do super usuário; as permissões para usuários guest e default's são para previsualizar e reproduzir vídeos. A senha do usuário admin e guest's pode ser revisada, enquanto que suas permissões não podem. O usuário default é o usuário padrão para a autenticação do usuário e sua permissão pode ser revisada, mas sua senha não pode.

	Login
Usuário Senha Por favor Entre	admin +
OK	Cancelar

Figura 4.1 Autenticação no sistema

Proteção por senha: Se a senha for inserida incorretamente por três vezes seguidas, o alarme soará. Se a senha for inserida incorretamente cinco vezes seguidas, a conta será bloqueada. (Somente depois da reinicialização ou depois de aguardar meia hora, a conta será desbloqueada automaticamente).

Para a segurança do sistema, modifique sua senha depois do primeiro acesso.

## 4.4 Pré-visualizar

Você pode clicar com o botão direito do mouse para alternar entre janelas.

A data do sistema, a hora e o nome do canal são mostrados em cada uma das janelas. O vídeo de vigilância e o status do alarme também são mostrados nestas janelas.

1		Status da gravação	3	?	Perda de vídeo
2	<mark>∿</mark> "	Detecção de movimento	4	₿	Câmera bloqueada



## 4.5 Menu de atalhos da área de trabalho

Em modo de pré-visualização, você pode clicar com o botão direito do mouse para acessar o menu de atalhos da área de trabalho. O menu inclui: Menu, Guia, Modo Gravação, Reprodução, Controle PTZ, PTZ-Alta Velocidade, Alarme OUT, Ajuste de Cor, Vídeo, Logoff, Telas 1/4/8/9/16.

Menu	-
Guia	
Modo Gravação	
Reprodução	
Controle PTZ	
PTZ-Alta Velocidade	
Alarme OUT	
Ajuste de Cor	
Video	
Logoff	
Tela 1	٠
Tela 4	
Tela 8	
Tela 9	

Figura 4.2 Menu de atalhos

## 4.5.1 Menu principal

Ao acessar o sistema, o menu principal é mostrado na tela, como ilustrado abaixo.



Figura 4.3 Menu principal

## 4.5.2 Guia

Esta opção irá a ajudá-lo nas principais configurações do DVR.



Figura 4.4 Guia de configurações

Nuvem Ativar: Marque essa opção para ativar o acesso em nuvem. Não será mais solicitado: Marque essa opção para essa opção não ser mais solicitada.

Clique em Next e a tela seguinte será exibida:



Figura 4.5 – Código QR para aplicativos mobile

Basta o celular estar equipado com o leitor de códigos QR para, ao aproximar a imagem correspondente a plataforma do equipamento, ser redirecionado para o download do aplicativo.

## 4.5.3 Modo de gravação

Verifique o status corrente do canal: "○" indica que a gravação não está ativa, "●" indica que a gravação está ativa.

Você pode usar o menu de atalhos da área de trabalho ou clicar em [Menu] > [Modo gravação] para

acessar a interface de controle de gravação.



Figura 4.6 Modo de gravação

【Agenda】 Gravação de acordo com a configuração.

[Manual] Clique todos os botões e o canal correspondente grava independente do status que se encontra o canal.

【Parar】 Clique o botão stop e canal correspondente tem a gravação interrompida independente do status que se encontra o canal.

## 4.5.4 Reprodução

Existem duas opções para reproduzir arquivos de vídeo existentes no disco rígido.

- 1. Através do menu de atalhos da área de trabalho.
- 2. Menu principal -> Gravação -> Reprodução

Nota: O disco rígido que mantém os arquivos de vídeo deve ser liberado para leitura-escrita ou para o modo somente-leitura. (4.5.1)



Figura 4.7 Reprodução de vídeo

1. Reprodução	2. Informações da hora	3. Lista de arquivos
4. Controle de reprodução	5. Informações do arquivo	6. Informações da data

## 4.5.5 Controle PTZ

A interface de operação é descrita a seguir. As funções incluem: controle de direção do PTZ, stop, zoom, focus, iris, configurações, patrulha entre pontos, patrulha em trilhas, busca em arredores, assistente, chave de luz, rotação de nível, etc.

- 1. Clique em [Menu] >[Sistema] >[PTZ setup] para configurar os parâmetros do PTZ.
- 2. As funções do PTZ são decididas através dos protocolos PTZ.



Figura 4.8 Configuração do PTZ

[Velocidade] Ajusta a faixa de rotação do PTZ. A faixa original é entre: 1 ~ 8.

【Zoom】Clique no botão 🔜 / 🖿 para ajustar o zoom da câmera.

【Focus】Clique no botão 🗖 / 🛨 para ajustar o foco da câmera.

【Iris】Clique no botão 📃 / 🗄 para ajustar a iris da câmera.

【Controle de direção】Controla a rotação do PTZ. 8 opções de direção estão disponíveis.(4 direções no painel frontal são suportados)

[Ptz Trace] Mostra a imagem do canal em Full-screen. Pressione o botão esquerdo do mouse e controle o PTZ para girar. Pressione o botão esquerdo do mouse e então, mova o mouse para ajustar o zoom da câmera.

[Escolher] Acessa o menu de operação de funções.

[P. Página] Alterna entre diferentes páginas.

## Funções especiais:

## 1. Preset

Define um local como padrão, assume pontos pré-definidos, o PTZ muda automaticamente para a posição configurada.

1) Opção Preset

Define um local para preset, o procedimento é descrito a seguir:

Passo 1: Na Figura 4.8 clique nos botões direcionais para acessar a posição de preset, clique no botão Escolher para acessar a Figura 4.9.

Passo 2: Informe o ponto de preset no campo em branco e clique em Escolher

Eliminando Preset: Informe o ponto de preset, clique no botão Apagar Preset para remover o preset.



Figura 4.9 Configurações Preset

## 2) Acessando pontos memorizados Preset

Na Figura 4.8, clique no botão P. Página, acesse a interface de controle PTZ, como ilustra a Figura 4.10. No campo em branco, informe o valor do ponto da memória e clique sobre o botão Preset, O PTZ gira para o ponto correspondente e previamente definido.



Figura 4.10 Controle PTZ

## 2. Movimento entre pontos

Múltiplos pontos previamente definidos conectados formam linhas, selecione os pontos de movimento em linhas e o PTZ se move sobre a linha.

1) Configurações dos pontos de movimento

Linhas de movimento são formadas por múltiplos pontos pré-determinados, o procedimento para configuração é o seguinte:

Passo 1: Na Figura 4.8, o botão direcional moverá o PTZ para o local desejado, clique no botão Escolher.

Passo 2: Clique nos botão Tour, informe os valores apropriados na linha de movimento ou dos pontos de

Preset, então, clique sobre o botão Incluir Preset, finalize a configuração (também é possível adicionar linhas

de movimento que foram configurados)

Passo 3: Repita os passos 1 e 2, até determinar todas as linhas de movimento.

**Removendo Preset:** Informe o valor preset no espaço em branco, clique no botão Apagar Preset, então, remova os pontos preset.

**Removendo linhas de movimento:** informe o número da linha de movimento em "Patrol N°", clique no botão Apagar Tour, então, remova as configurações de linhas de movimento.



Figura 4.11 Configurações de movimento entre pontos

2) Acessando os pontos de movimento

Na Figura 4.8, clique no botão P. Pagina, acesse o menu de controle PTZ como ilustrado na Figura 4.10.

Informe o número do ponto de movimento no espaço em branco, então, clique no botão Tour, o PTZ começa

a operar na linha de movimento. Clique no botão Parar para interromper.

## 3. Scan

O PTZ também pode operar na linha de busca repetidamente.

1) Configuração de busca Scan

Passo 1: Na Figura 4.8, clique no botão escolher, acesse a Figura 4.12;

Passo 2: Clique na aba padrão, informe o valor apropriado no espaço em branco padrão;

Passo 3: Clique no botão Início, acesse a Figura 4.8, e você poderá configurar os seguintes itens: Zoom,

Focos, Abertura, Direção e outros. Clique no botão Escolher para retornar à figura 4.12;

Passo 4: Clique no botão Final para finalizar a configuração. Clique com o botão direito do mouse para fechar.

	-	PTZ	
Botão Scan	Função Preset Tour Padrão Borda	Padrão 1 Intervalo 3 Patrol No.1 Inicio Final	Espaço para Scan

Figura 4.12 Configuração Scan

2) Realizando buscas (padrão)

Acesse o menu de controle do PTZ, ilustrado na Figura 4.8 e em seguida clique em P.Página. Informe o número para busca no espaço em branco, então, clique no botão Padrão, o PTZ começa a operar na linha de busca. Clique no botão Parar para encerrar.

## 4. Buscando áreas

1) Configuração de busca de área

Passo 1: Na Figura 4.8, clique no botão direcional para mudar a direção do PTZ para definir a direção, então, clique no botão escolher para acessar a Figura 4.13, selecione a área da esquerda, retorne para a Figura 4.8;

Passo 2: Clique nos botões direcionais para ajustar a direção do PTZ, clique no botão escolher para acessar a Figura 4.13, então, selecione a área da direita, retorne para a Figura 4.8;

Passo 3: Completando a configuração, esta será a posição da área esquerda e direita.



Figura 4.13 Configuração da busca de área

2) Utilizando a busca de área

Acesse o menu de controle do PTZ, como ilustra a Figura 4.8. Clique em P. Página e informe o número para

busca no campo correspondente, então, clique no botão padrão, o PTZ começa a operar na linha de busca. Clique no botão Stop para interromper.

## 5. Mudança de página

Na Figura 4.8, clique no botão P. Página até que apareça a imagem conforme a figura 4.14. O "Aux Num Ope" ao botão auxiliar do decodificador.

Controle PTZ 04			
Direct Aux Ope			
Luz	Abrir	Fechar	
Aux Num Ope			
1	Abrir	Fechar	
-			
P. Pagina		Cancelar	
COMPLETE DATA DE LA COMPLETE DE LA C			

Figura 4.14 Controle de Função Auxiliar

【Direct Auxiliary Operation】 Selecione o equipamento auxiliar, selecione o botão Open ou Close, chave de controle;

[Auxiliary Number Operation] Opere o botão auxiliar correspondente de acordo com a necessidade do PTZ;

[P. Página] na Figura 4.14, clique no botão P. Página para acessar a Figura 4.15 – Menu principal PTZ, o

menu pode ser controlado pelos botões do menu de controle.

## 6. Entrando no menu

Clique no botão Entra na Figura 4.15 para acessar o menu principal da câmera.



Figura 4.15 Entrando no menu

## 4.5.6 PTZ-Alta Velocidade

Nesta opção do menu é possível controlar a Speed Dome com mais facilidade. Para dar zoom use a *scroll ball* do mouse. Para movimentá-la clique com o botão esquerdo na imagem e arraste para o sentido que desejar visualizar.

## 4.5.7 Alarme OUT

Função inválida (O equipamento não possui entrada para alarme).

#### 4.5.8 Ajuste de Cor

Ajuste os parâmetros relacionados com a imagem (canal corrente para apresentar em uma única janela e local do cursor para apresentação de múltiplas janelas). Você pode usar o menu de atalhos da área de serviços para acessar a interface. Os parâmetros da imagem são: brilho, contraste, saturação, etc. Você pode selecionar diferentes parâmetros em diferentes seções de tempo.

STATUTE COMPANY	Configuração de Cor:05			
Periodo	00.00	24.00	0 (19.00	-07.00
Brilho	-	- 50		<u> </u>
Contraste	-	50		50
Saturação	-+	50		50
Matiz	-	- 50		<u> </u>
Ganho	-	-	0	0
O nivel de nitidez	-	- 8		- 8
Vertical Nitidez		<b>1</b> 5	-	-0 15
		Avança	ido OK	Cancelar

Figura 4.16 Ajuste de cores

## 4.5.9 Vídeo

Ajuste os parâmetros de área de saída da TV. Basta clicar com o botão direito do mouse e em seguida clicar com o botão esquerdo em "Vídeo".

	/ídeo		
Margem superior	-		0
Margem inferior	•		0
Margem esquerda	•		0
Margem direita	•		0
Black vertical			50
Black horizontal	-	•	50
Config de vídeo	VGA	10	
Brilho	_		53
Contraste	-	•	53
Saturação			50
Matiz	-		50
Avançado	ок	Cancelar	

Figura 4.17 Ajuste da saída

## 4.5.10 Logout

Fazer Logoff, desligar o sistema ou reiniciar. Você pode usar o menu de atalhos da área de trabalho ou acessar a opção Menu->Avançado->Logoff



Figura 4.18 Logoff/Desligar/Reiniciar o sistema

[Logoff] Fechar o menu. Oferece a senha para a próxima conexão.

【Desligar】 Deixa o sistema. Desliga a fonte de energia.

Ao pressionar o botão desligar, um indicador de tempo é mostrado. Após três segundos o sistema é desligado.

【Reiniciar】 Deixa o sistema. Reinicia o sistema.

## 4.5.11 Seletor de janela

Pré-visualiza em uma janela /quatro janelas /oito janelas /nove janelas /dezesseis janelas de acordo com sua necessidade.

## 5 Menu Principal

## 5.1 Navegando no menu principal

MENU	SUB MENU	FUNÇÕES		
PRINCIPAL				
Gravação	Config	Configuração de gravação, tipo de gravação, seção de tempo de gravaçã		
	Reprodução	Configuração de busca de gravações, reprodução de gravações,		
	Replodução	armazenamento de arquivos de vídeo		
	Backup	Detecta ou formata o equipamento de backup, retorna arquivos		
		selecionados		
		Configuração do alarme com detecção de movimento, sensibilidade,		
	Movimento	parâmetros de ligação: seção de tempo de defesa, saída do alarme, dicas,		
		gravações, PTZ, patrulha		
	Oclusão	Configuração da máscara do alarme, sensibilidade, parâmetros de ligação:		
		seção de tempo de defesa, saída de alarme, dicas, gravações, PTZ,		
		patrulha		
Alarme	Vídeo	Configuração do alarme de perda de vídeo, parâmetros de ligação: seção		
	Loss	de tempo de defesa, saída de alarme, dicas, gravações, PTZ, patrulha		
	Alarme IN	Função inválida (O equipamento não possui entrada para alarme)		
	Alarme OUT	Função inválida (O equipamento não possui saída para alarme)		
	Anormalidade	Configuração de um sinal (buzzer, mensagem) que indicará o tipo de		
		anormalidade presente no equipamento.		
	Geral	Configuração da hora do sistema, formato da data, idioma, configuração de		
		tempo em caso de disco rígido cheio, número do aparelho, formato de		
		vídeo, modo de saída, horário de verão, tempo de espera		
Sistema	Encoder	Configuração dos parâmetros principais de codificação (assistente): modo		
		de compressão, habilidade de resolução, frame rate, tipo de Bit Rate,		
		qualidade de imagem, valor do stream de código, quadro entre valor, ativar		
		vídeo/áudio		

	Rede	Configuração de parâmetros de rede básica, parâmetros de DHCP e DNS,		
		download em alta velocidade na rede		
	Serviços	Parâmetros de PPPOE, NTP, Email, Filtro IP, DDNS, FTP, ARSP, Alarm		
		Server, Monitor Mobile, UPNP, RTSP, Nuvem, PMS		
	Interface	Configuração de nome do canal, estado do ícone de visualização de dicas,		
		transparência, área de cobertura, tempo do título, tempo do canal		
	PTZ	Configuração de canal, protocolo PTZ, endereço, baud rate, date bit, stop		
		bit, paridade		
	RS232	Configuração da porta serial, baud rate, date bit, stop bit, check		
	Tour	Configuração do modo patrulha e intervalo de tempo		
	Gerenciar HD	Definir o disco rígido selecionado para leitura-escrita, somente leitura ou		
	Gerencial TID	redundância, formatação, resumir data e outros		
	Usuário	Modificar usuário, grupo ou senha. Adicionar usuário ou grupo. Eliminar		
		usuário ou grupo.		
	Online	Romper a conexão com usuário cadastrado. Bloquear a conta depois da		
		falha até a próxima inicialização.		
	Atualização	Função que atualiza o firmware do equipamento		
	Dispositivo	Configuração da quantidade de canais de entrada de áudio, tema da		
		interface do sistema, tipo de controle remoto, tipo de painel, opção de		
		habilitação para as funções RS 232 e PTZ		
Avançado	Manutenção	Configuração do sistema de reinicialização e eliminação de arquivos		
		automática.		
	Restaurar	Resumir estado de configuração: configuração comum, configuração de		
		código, configuração de gravação, configuração de alarme, configuração		
-		de rede, serviços de rede, prévisualização, porta serial, gerenciamento de		
		usuários		
	Import/Export	Função que permite importar e exportar configurações de um equipamento		
		para outro equipamento semelhante		
	Logoff	Sair do sistema, desligar ou reiniciar		

	HD Info	Mostra a capacidade do disco rígido e o tempo de gravação
	BPS	Mostra informações de código de stream
Info	LOG	Elimina todas as informações do log de acordo com o horário e o vídeo de log
	Versão	Mostra informações de Display

## 5.2 Gravação

## 5.2.1 Configuração de gravação

Configuração dos parâmetros de gravação no canal de vigilância. O sistema é configurado para 24 horas de gravação consecutivas na primeira inicialização. Você pode acessar [menu principal]> [gravação]> [configuração] para configurar.

Nota: Existindo ao menos um disco rígido de leitura-escrita. (Consulte o capítulo 5.5.1)

	Configuração	
Canal Tamanho Modo Semana Periodo 1	Image: Redundância    Image: Redundância      60    min Prê-gravar    Seg.      ● Agenda    O Manual    O Parar      Oua    •    Geral    Detec.      00:00    - 24:00    ✓    ✓	Alarme
Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4	00:00 - 24:00 C C 00:00 - 24:00 C K 00:00 - 24:00 C C	000
	Avançado OK Cancelar	

Figura 5.1 Configurações de gravação

【Canal】 Selecione o número do canal correspondente para configurar o canal. Selecione a opção TODOS para configurar todos os canais.

【Redundância】 Selecione a opção de redundância para implementar a opção de duplo backup. O duplo backup gravar os arquivos de vídeo em dois discos rígidos. Quando você fizer duplo backup, certifique-se de que existem dois discos rígidos instalados. Um disco deve estar habilitado para leitura-escrita e o outro deve ser mantido como disco redundante. (consulte a seção 5.5.1)

【Tamanho】 Defina o limite de tempo de cada arquivo de vídeo. 60minutos é o valor padrão.

[Pré-gravar] Gravação de 1-30 segundos antes da ação. (a duração é decidida pelo stream de código)

[Modo] Configuração do estado do vídeo: agendado, manual ou parado.

Agenda: Gravação de acordo com o tipo de vídeo configurado (Geral, detecção e alarme) e seção de tempo.

Manual: Clique no botão e o canal correspondente é gravado, independente do estado do canal.

Parar: Clique no botão parar e o canal correspondente para de gravar independente do estado do canal.

【Periodo】 definição da seção de tempo da gravação comum, a gravação será iniciada somente no período determinado.

[Tempo de gravação] Configuração de tipo de gravação: geral, detecção ou alarme.

Geral: Realiza a gravação regular no intervalo de tempo determinado. O tipo de arquivo de vídeo é "R".

**Detecção:** Inicia com o sinal da "detecção de movimento", "máscara da câmera" ou "perda de vídeo". Quando o alarme acima estiver configurado como gravação aberta, a opção "gravação com detecção" deve estar ativada. O tipo de arquivo de vídeo é "M".

Alarme: Função inválida (O equipamento não possui saída para alarme)

## 5.2.2 Reprodução

Consulte o capítulo 4.5.4.

## 5.2.3 Backup

Nota: A unidade de armazenamento deve ser instalada antes de iniciar o backup. Se o backup for terminado, os arquivos de backup podem ser reproduzidos individualmente.

Entre no menu principal, em Gravação e clique em Backup:



Figura 5.2 detecção do dispositivo

Detectar: Detecte o dispositivo conectado ao DVR como um disco rígido ou um disco universal.

Backup: Consulte o tópico 5.2.3.1

Gravando: Grava as imagens ao vivo.

Apagar: Formata o pendrive conectado.

Parar: Pausa o backup.

## 5.2.3.1 Backup

Clique no botão backup e a caixa de diálogo será aberta. Você pode selecionar o arquivo de backup de acordo com o tipo, canal e tempo.

**Tipo:** Define o tipo de arquivo para a busca.

Canal: define o canal de busca.

Hora inicial: define o momento para iniciar a busca.

Hora final: define o momento final da busca.
	Backup	
Тіро	Todos 📑 Lê/Grava 🖿	
Canal	1	
Hora inicial	2014 - 06 - 18 00: 00: 00	Remover
Hora final	2014 - 06 - 18 15: 15: 55	Incluir
0 Canal	Nome	Tamanho
Requerido/F	lestante:0.00 KB/3.67 GB	
nequenden		
form	ito de backup (H264 💽	niciar Cancelar

Figura 4.6 Backup de arquivos

Remover: Elimina informações do arquivo.

Incluir: Mostra informações do arquivo que satisfaz os atributos configurados.

Iniciar/Parar: Clique no botão iniciar para iniciar o backup e clique no botão parar para interromper o backup.

Cancelar: Durante o backup você pode fechar a página para executar outras funções.

# 5.3 Função de Alarme

A função de Alarme inclui: detecção de movimento, vídeo cego, perda de vídeo, entrada de alarme e saída de alarme.

# 5.3.1 Detecção de movimento

Quando o sistema detecta um sinal de movimento que atinge a sensibilidade programada. O alarme de detecção de movimento é acionado e a função de ligação é ativada.

	Mo	vimento		
Canal	1	Ativar		
Sensibilidade	Media	Hegiao Sel	ecionar	
Periodo	Selecionar	Intervalo	1 Seg.	
Salda de Alarme		Atraso	10 Seg.	
Canal		6 7 8  8 7 8		
Ativação de PTZ	Selecionar	Atraso	10  Seg.	
Exibir Mensagem	0	Enviar Emai		
Buzze	9 61	FTP upload	0	
celuini sultado				
P AN	ançado	OK Ca	ncelar	
CONTRACTOR OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP	CREW BE DON'T THE	REAFERST AND ADDRESS	THE REPORT OF A DESIGNATION OF A DESIGNA	A VALUE A VALUE

Figura 5.3 Detecção de movimento

[Canal] Seleciona a configuração do canal de detecção de movimento.

【Ativar】 I indica que a opção de detecção de movimento está ativada.

[Sensibilidade] Seleciona as seis opções de acordo com a sensibilidade.

[Região] Clique em selecionar para acessar a área de configuração. A área é dividida em PAL22X18. Blocos verdes indicam o local em que se encontra o cursor. O bloco amarelo representa área de defesa com detecção dinâmica. Blocos pretos representam áreas desprotegidas. Você pode configurar as áreas da seguinte forma, arrastando o mouse e desenhando a área.



Figura 5.4 Região

[Período] Dispara o sinal de detecção de movimento na seção de ajuste de tempo. Você pode configurar de acordo com a semana ou você pode configurar uniformemente. Cada dia é dividido em quatro porções de tempo. = representa programação válida.



Figura 5.5 Programando o período de tempo

[Intervalo] Somente um sinal de alarme é ativado mesmo que haja vários sinais de detecção de movimento no intervalo programado.

[Saída de alarme] Função inválida (O equipamento não possui saída para alarme).

[Atraso] Atrasa alguns momentos e para quando o alarme estiver desativado. A faixa é entre 10~300 segundos.

【Canal de gravação】 Seleciona o canal de gravação (suporte para múltiplas opções). Dispara o sinal de vídeo quando o alarme estiver ativado.

【Tour】 ■ indica que o canal selecionado é uma janela simples de pré-visualização alternada. O intervalo é programado na opção [Menu Principal]>[Sistema] > [Tour].

[Ativação de PTZ] Configure a ativação do PTZ quando o alarme estiver ativado.

**Nota:** A ativação PTZ é configurada na opção [Menu de atalhos] >[ Controle PTZ]. Configure a patrulha entre pontos, patrulha em trilhas e outras opções.

TRACTOR	Ativação do PTZ
Canal1 Canal3 Canal5 Canal7	Nenhum - 0 Canal2 Nenhum - 0 Nenhum - 0 Canal4 Nenhum - 0 Nenhum - 0 Canal6 Nenhum - 0 Nenhum - 0 Canal8 Nenhum - 0
de n	OK Cancelar

Figura 5.6 Ativação do PTZ

[Atraso] Quando o alarme finalizar, a gravação durará alguns segundos (10~300seg), então pára.

[Exibir mensagem] A caixa de diálogo com informações do alarme á aberta na tela do computador conectado.

[Enviar EMAIL] ■ representa o envio de um email para o usuário quando o alarme estiver ativado.

Nota: Configura na opção [Serviços] e envia email.

[Buzzer] Dispara uma campainha quando o movimento é detectado.

[FTP upload] ■ representa o envio de informações para um servidor FTP quando o alarme estiver ativado.

Nota: Configura na opção [Serviços] e FTP.

# 5.3.2 Oclusão

Quando a imagem de vídeo é influenciada pelo ambiente, como brilho irregular ou atingir o parâmetro de sensibilidade programado, a opção de máscara da câmera é acionada e a função de ligação é ativada.

States of Street, Stre	0	clusão		
Canal Sensibilidade	1 * Media *	Ativar		
Periodo Gaida de Alarme Canal Tour Ativação do PT2 Exibir Mensagem Buzzer celular relatedo	Selecionar 1 12345 Selecionar 0	Atraso 678 678 Atraso Enviar Email FTP upload	10 Seg. 10 Seg. 0	
2	vançado	OK Car	ncelar	

Figura 5.7 Oclusão

Método de configuração: consulte o capítulo 5.3.1. Detecção de movimento

Nota: o botão "Avançado" é idêntico ao pressionamento do botão direito.

# 5.3.3 Vídeo Loss

Quando o equipamento não conseguir obter o sinal de vídeo do canal, o alarme de perda de vídeo é ativado e a função de ligação é ativada.

The second	Vid	eo Loss		
Canal	1	Ativar	2	
Periodo Saida de Alarme Canal Tour Ativação do PT2 Exibir Mensagem Buzzer celular relatado	Selecionar 1 12345 12345 Selecionar	Atraso 678 678 Atraso Enviar Email FTP upload	10 Seg. 10 Seg. 0	
A	vançado	OK Car	ncelar	

Figura 5.8 Perda de vídeo

Método de configuração: consulte o capítulo 5.3.1. Detecção de movimento

Nota: o botão "Avanaçado" é idêntico ao pressionamento do botão direito.

# 5.3.4 Alarme IN

Função inválida (O equipamento não possui suporte para alarme)

# 5.3.5 Alarme OUT

Função inválida (O equipamento não suporte para para alarme)

# 5.3.6 Anormalidade

Analisando e inspecionando o software corrente e o hardware do dispositivo: Quando algum evento anormal ocorrer, o dispositivo emitirá uma resposta relativa, como mostrar uma mensagem ou disparar um alarme.



Figura 5.9 Anormalidade

【Tipo de Evento】 Selecione a anomalia que você deseja inspecionar

[Ativar] Selecione esta opção para ativar a opção de tratamento de anomalias

[Exibir mensagem] A caixa de diálogo com dicas do alarme é mostrada automaticamente na tela

[Buzzer] O dispositivo emitirá dois ruídos longos durante a emissão do alarme

# 5.4 Configurações de sistema

Configure os parâmetros do sistema, como Geral, Encoder, Rede, Serviços, Interface, PTZ , RS232 e Tour .



Figura 5.10 Configurações Gerais

[Hora do Sistema] Ajusta a data e hora do sistema.

[Formato da Data] Seleciona o formato da data: YMD, MDY, DMY.

[Separador] Selecione o separador da data.

[Formato da Hora] Selecione o formato das horas: 24-horas ou 12-horas.

[Idioma] Inglês, Francês, Português, Russo, Italiano, Chinês simplificado,

Chinês tradicional, Espanhol, Tailandês, Grego, Japonês, Alemão, Polonês.

【HD Cheio】 interrompe a gravação: Interrompa a gravação quando o disco rígido estiver cheio.

Selecione a opção sobrescrever: Elimina os arquivos de vídeo mais antigos e continua a gravação quando o disco rígido estiver cheio.

【Endereço do Controle】 Somente quando o botão address do controle remoto e o número correspondente do DVR forem iguais, a operação remota será efetivada.

[Padrão de vídeo] PAL ou NTSC.

【Auto Logout】 Configura o tempo de latência em 0-60. 0 significa que não há tempo de latência.

[Nome do dispositivo] Configure um nome para o dispositivo

[Hs Verão] Selecione a opção de horário de verão e será aberta outra janela conforme figurado abaixo:

-		Hs Verão		
O Aliver				
Dia da Se	mana O (	Data		
Inibio Jan			01:01	
Final: Jan	- 1º	Oua -	01:01	
CHATRARY.				
ALC: NO			OK	Cancelar
and the second s			C. A. LA C. LA	and a statements
		OK	Cancelar	

Figura 5.11 HS verão (semana)

		Hs Verão		
O Ativar				
🗢 Dia da Si	amana 🔍 🖸	ata		
Inicio: 🗖 🛛	014 - 01 - 01	01:01		
Final:	014-01-01	01:01		
- C H				
- K			ок	Cancelar
States and a state of the state			****	
		ОК	Cancelar	

Figura 5.12 HS verão (data)

# 5.4.2 Encoder

Configuração dos parâmetros do código de vídeo/áudio: arquivo de vídeo, monitoramento remoto e outras opções. Configure os parâmetros de codificação de cada canal independentemente na parte esquerda, e configure o parâmetro de codificação combinado na parte direita.

Nota: O código combinado introduz a técnica de compressão de vídeo que combina e comprime vídeo de múltiplos canais para um canal especial. Aplicado para reprodução em múltiplos canais simultaneamente, Dial-up de múltiplos canais com monitoramento em tempo real, monitoramento remoto e outras opções.

themes and the second	Encoder		
Canal Compressão Resolução Frame Rate(FPS)	1 * H.264 * D1(704×480 * 30 *	Extra Stream • OCIF(176x1 • 12 •	
Tipo de Bit Rate Qualidade Bit Rate(Kb/S) Intervalo de I Frames Video/Audio	VBR *	VBR. • 3 • 0 2 • 0	
		*	
	Avançado	OK Cancelar	

Figura 5.13 Configuração de codificação

[Canal] Selecione o número do canal.

【Compressão】 Perfil principal do padrão H.264.

[Resolução] Tipo de Resolução: D1/ HD1/CIF.

[Frame Rate] : 1 quadro/s ~ 30 quadros/s

[Qualidade] Existem seis opções de qualidade de imagem.

【Bit Rate】 Não configurável.

[Video/Audio] O primeiro ícone a ser habilitado corresponde ao vídeo ,o segundo consequentemente é

correspondente ao áudio. Caso não se tenha áudio algum, apenas desabilite o segundo quadrado.

# 5.4.3 Configuração de rede

The second second	Rede	
Net Card	Rede • O Ativar DHCP	
Endereço IP	192 . 168 . 1 . 10	
Máscara de Subrede	255 . 255 . 255 . 0	
Gateway	192 . 168 . 1 . 1	
DNS Primário	192 . 168 . 1 . 1	
DNS Secundário	8 8 8 8	
Media Port	34567	
Porta HTTP	80	
Download HS	0	
Transferência	Qualidade +	
	OK Cancelar	

Figura 5.14 Rede

[Net Card] Você pode seleciona a rede com cabo ou rede wireless.

[Ativar DHCP] Obter o endereço IP automaticamente (não sugerimos)

[Endereço IP] Definição de endereço IP. Default: 192.168.1.10.

[Máscara de subrede] Definição de máscara de subrede. Default: 255.255.255.0.

【Gateway】 Definição do gateway padrão. Default: 192.168.1.1.

【DNS primário e secundário】 Nome do servidor de domínio. Ele traduz o nome do domínio para um endereço IP. O endereço IP é disponibilizado pelo servidor de rede. O endereço deve informado e o sistema deve ser reiniciado para que funcione.

[Media Port] Padrão: 34567.

[Porta HTTP] Default: 80.

# [Download HS]

【Transferência】 Existem três opções: adaptativo, qualidade de imagem e fluente. O código de stream se ajustará de acordo com a configuração. O adaptativo é o tradeoff entre a qualidade da imagem e o fluente. O fluente e o adaptativo são válidos somente quando o assistente de código de stream estiver ativado. Caso contrário, a qualidade da imagem será usada.

# 5.4.4 Serviços

	Serviços	
Servico PPPoE NTP EMAIL Filtro IP DDNS FTP ARSP AlarmServer Monitor Mobile UPNP RTSP Nuvem PMS	Info 0: 0: NTP:10 0: Your SMTP Server:25 0: :0:0 DDNS inválido 0: FTP 1: cctvsv.com:15000 0: 1: 34599 0 1: 554 sondagem DNS 0: push.umeye.cn: 80	*
	Selecionar OK C	ancelar

Selecione a opção de serviços e dê um duplo clique sobre a opção que deseja configurar.

Figura 5.15 Serviços

# 【PPPoE】

	PPPoE	
Ativar Usuário Senha		
Endereço IP	0 0 0 0	

Figura 5.16 PPPOE

Informe o nome do usuário e a senha disponibilizados pelo servidor ISP (Internet service provider). Depois de salvar as modificações, reinicie o sistema. Então, o DVR montará a conexão de rede baseado em PPPoE. O endereço IP mudará para que seja obtido dinamicamente depois de completar a operação acima.

Operação: Depois de discar PPPoE com sucesso, busque o endereço IP na opção [IP address] e obtenha o endereço IP corrente. Então, use o endereço IP para visitar o DVR através da porta user.

# 【NTP】

	NTP	
Ativar IP do Servidor Porta ciclo de atualiz	7 NTP 123 10 min	
	OK Cancelar	

Figura 5.17 NTP

O servidor NTP deve ser instalado no PC.

IP do servidor: Informe o endereço IP instalado no servidor NTP.

Porta: Padrão: 123. Você pode configurar a porta de acordo com o servidor NTP.

Ciclo de atualização: O mesmo com o intervalo de verificação do servidor NTP. Padrão: 10 minutos.

# [EMAIL]

Se o alarme estiver ativado ou se fotos de ligação do alarme forem tiradas, um email com informações do alarme e as fotos são enviados para o endereço programado.

-	EMAIL	
Ativar	0	
Servidor SMTP	Your SMTP Server	
Porta	25	
Need SSLO		
Usuário		
Senha		
Remetente		
Destinatário		
Titulo	Alarm Message	
Teste de c	orreio OK Cancelar	

Figura 5.18 EMAIL

Servidor SMTP: Endereço do servidor de email. Pode ser um endereço IP ou um nome de domínio..

Porta: Número da porta do servidor de email.

SSL: Decidir se utiliza o protocolo Secure Socket Layer para conectar.

Usuário: Utiliza o nome do usuário do servidor de email.

Senha: Informe a senha correspondente ao usuário.

Remetente: Informe o endereço de email do remetente.

**Destinatário:** Envia o email para os destinatários desejados quando o alarme estiver ativado. Você pode definir três destinatários no máximo.

Título: Você pode escrever o que você quiser como título.

#### 【Filtro IP】

Quando selecionar a **lista branca**, somente o endereço IP que constar na lista pode conectar ao DVR. Endereços IP64 são suportados na lista.

Quando selecionar a **lista negra**, o endereço IP cadastrado não poderá acessar o DVR. Endereços IP64 são suportados na lista.

Você pode excluir o endereço IP que estiver marcado com  $\sqrt{.}$ 

**Nota:** Quando o mesmo endereço IP estiver presente tanto na lista branca como na lista negra simultaneamente, a precedência da lista negra será maior.



Figura 5.19 Filtro IP

# [DDNS]

Esta é a abreviação de dynamic domain name server.

Tipo DDNS: Fornece o nome de domínio registrado pelo DDNS.

Usuário: Fornece a conta registrada pelo DDNS.

Senha: Fornece a senha registrada pelo DDNS.

Quando o DDNS for configurado e iniciado com sucesso, você poderá conectar com o nome do domínio na barra de endereço do IE para visitar.

# Nota: A configuração DNS deve ser realizada corretamente na interface de configuração de rede.

-	DDNS	
Tipo DDNS Ativar Nome de Domínio Usuário Senha	CN99 • Vour.3322.org	
	OK C	ancelar

Figura 5.20 DDNS

# 【FTP】

FTP está disponível somente quando o alarme disparar, ou quando o alarme ativar a gravação e a captura da

imagem. A gravação e as imagens obtidas serão enviadas para o servidor FTP.

Processies.	FTP	
Ativar Server IP Porta	21	
Senha Tamanho	máximo do arquivo. 128	т МВ
Diretório		
	OK Cancelar	

Figura 5.21 Configuração FTP

[Ativar] Clique em Ativar, então, todas as configurações estarão disponíveis

[Server IP] Endereço IP para o servidor FTP

[Porta] Porta de domínio do FTP, padrão 21

【Usuário】 Nome do usuário do FTP

[Senha] Senha do usuário

【Tamanho máximo do arquivo】 comprimento máximo para envio de arquivos em cada pacote, padrão 128M

[Diretório] Diretório para envio de arquivos

# [ARSP]

	ARSP	
Tipo Ativar		
IP de Servidor	cctvsv.com	
Porta	15000	
Usuário	None	
Senha ciclo de atualiz	: 1 min	*
	OK Cancelar	

Figura 5.22 ARSP

[Ativar] Selecione ativar para disponibilizar todas as configurações

【Tipo】Padrão DNS

【IP do servidor】 Endereço do domínio criado

[Porta] Padrão 15000

【Usuário】 Nome do usuário

[Senha] Senha do usuário

[Ciclo de atualização] O intervalo de verificação do servidor. Padrão: 10 minutos

# \*OBS: Equipamentos de 4 e 8 canais não terão o serviço ARSP\*

[Monitor Mobile]

Para visitar o dispositivo através do aparelho móvel, faça uma mapeamento do roteador desta porta e

use CMS para monitorar e operar através do protocolo.

-	Monitor Mobile
Ativar	8
Porta	34599
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	OK Cancelar

Figura 5.23 Configuração do monitor Mobile

【Ativar】 Selecione para ativar a função.

[Porta] Esta é a porta do monitoramento móvel que você precisa para fazer o mapeamento do roteador

se você quiser visitá-lo através de um dispositivo móvel.

# 【UPNP】

Protocolo UPNP pode direcionar a porta automaticamente no roteador. Certifique-se de que UPNP está em

execução no roteador antes de utilizar.

-	UPNP	
Ativar Porta HTTP Porta TCP porta Phone		
Certifique-se no roteador.	de que UPNP esteja a	itivado
	OK Cancelar	

Figura 5.24 UPNP

[Ativar] Selecione a opção Ativar para garantir a disponibilidade de todas as configurações UPNP.

【Porta HTTP】 O roteador distribui automaticamente a porta HTTP para o dispositivo, quando o IE estiver visualizando, é necessário esta porta (ex. 60.12.9.26:66)

[Porta TCP] O roteador distribuirá automaticamente a porta TCP para o dispositivo, quando monitorado via CMS, é necessária esta porta.

[Porta Phone] O roteador distribuirá automaticamente a porta phone para o dispositivo

# [RTSP]

Este protocolo é utilizado para fazer a vigilância via browser (Safari, Firefox, Google Chrome) e também pelo software VLC.



Figura 5.25 Configuração RTSP

【Ativar】 Selecione para ativar a função.

【Porta】Configure a porta utilizada pelo protocolo RTSP. A porta padrão que é configurada de fábrica é a 554;

# [Nuvem]

O acesso em nuvem facilita o acesso externo entre o usuário e o NVR, pois não há a necessidade da realização de configurações complexas. Para isto basta habilitar esta funcionalidade como mostrado a seguir e criar uma conta no site <u>www.xmeye.net</u>.



Figura 5.26 Nuvem

[Ativar] Selecione esta opção para que o acesso em nuvem possa funcionar perfeitamente;

[MTU] Esta opção delimita o tamanho máximo do arquivo que será transmitido;

#### 5.4.5 Interface

	Interface	
Titulo do Canal Exibir Hora Gravação Status Anti-jitter Transparencia Resolução	Selecionar Titulo do Canal Alarme Status Informações bitrate 175 1024*768 •	2
Canal Cobrir Região		
Exibir Hora	Titulo do Canal	Selecionar
	OK Cance	elar

Figura 5.27 Interface

【Título do Canal】 Clique no botão de modificação do nome do canal e acesse o menu de nome de canal. Modifique o nome do canal. Os 16 caracteres chineses e 25 letras são suportados.

[Exibir Hora] representa estado seletivo. Mostra a data e hora na janela de vigilância.

【Título do canal】 representa o estado seletivo. Mostra o número do canal do sistema na janela de vigilância.

【Gravação Status】 representa o estado seletivo. Mostra o status de gravação do sistema na janela de vigilância.

[Alarme Status] representa o estado seletivo. Mostra o status do alarme do sistema na janela de vigilância.

【Informação BitRate】 representa o estado seletivo. A nona janela mostra informações do código stream em estado de apresentação de nove janelas de pré-visualização.

【Transparência】 Seleciona a transparência da imagem do plano de fundo. A faixa é entre 128~255.

[Resolução] Configura a resolução da tela.

[Canal] Seleciona o número do canal da saída do código.

【Cobrir Região】 representa o estado seletivo. Clique no botão de área de cobertura e acesse a janela do canal correspondente. Você pode cobrir arbitrariamente através do mouse. (A área preta é para saída)

[Exibir hora] e [Título de canal]

# 5.4.6 PTZ

the state			PTZ	and the second se
Dispositivo Canal	PT2	Þ	RS485	
Protocolo	PELCOD	D	NONE	
Endereço	1	]	1	
Baudrate	9600	D	9600	
Data Bits	8	Ð	8	$\Box$
Stop Bits	1	Ð	1	$\Box$
Paridade	Nenhum	Ð	Nenhum	$\Box$
				N
	_		OK Car	ncelar

Figura 5.28 Configuração PTZ

[Canall] Selecione o canal de entrada da câmera dome.

[Protocolo] Selecione o protocolo do dome correspondente. (PELCO D é um exemplo)

【Endereço】Configura como endereço do dome correspondente. Padrão: 1. (Nota: O endereço deve ser consistente com o endereço do dome.)

[Baudrate] Selecione o comprimento da taxa de transmissão do dome. Você pode controlar o PTZ e vidicion..

【Data bits】 Inclui as opções de 5-8. Default: 8.

[Stop bits] Inclui 2 opções. Padrão: 1.

[Paridade] Inclui verificação de imparidade, verificação de paridade, verificação de sinal, verificação de branco.

# 5.4.7 Configuração de RS232

Função inválida (O equipamento não possui suporte para esta comunicação).

# 5.4.8 Configuração do Tour

Você pode selecionar a apresentação em janela simples, quatro janelas, oito janelas, nove janelas ou apresentação simples.

the second second	Tou		
Ativar Tou Intervalo Tela 1 Tela 4 Tela 8 Tela 9 Tour Intervalo Reiniciar	Seg. 3678 3678 Seg.		
	ок	Cancelar	

Figura 5.29 Configuração do tour

[Intervalo] Configuração do intervalo de seleção de patrulhamento. A faixa de configuração é 5-120 segundos.

[Tour: tour/reinicar] Caso deseje após de um certo tempo reiniciar o tour configurado.

# 5.5 Avançado

# 5.5.1 Gerenciar HD

Configure e gerencie o disco rígido. O menu mostra informações do disco rígido corrente: número do disco rígido, porta de entrada, tipo, status e capacidade global. A operação inclui: configuração de disco para leitura-escrita, disco somente para leitura, redundância de disco, formatação de disco, resumir a configuração default. Selecione o disco rígido e clique no botão direito para executar.

Nota: Read/Write Disk: Permite que o disco faça leitura e escrita de dados.

Read-only Disk: O equipamento pode ler dados, mas não pode escrever.

Redundant Disk: Duplica os arquivos de vídeo em um disco de leitura-escrita.



Figura 5.30 Gerenciamento de HDD

# 5.5.2 Usuários

Gerencia as permissões do usuário.

#### Nota:

 O comprimento do caractere é de 8 bytes no máximo para o seguinte usuário e o nome do grupo do usuário. Espaço em branco no início ou no final da string é inválida. O espaço em branco no meio da string é válido. Os caracteres legais incluem: letras, números, sublinhado, subtração, ponto.

2. Não existem limites para usuários e grupos de usuários. Você pode adicionar ou eliminar o grupo do usuário de acordo com a definição do usuário. A configuração da fábrica inclui: user\admin. Você pode configurar o grupo como desejar. O usuário pode definir a limitação no grupo.

 O gerenciamento de usuários inclui: group/ user. O nome do grupo e do usuário não pode ser igual. Cada usuário pode pertencer somente a um grupo.

	1000	Us	uários	
212	Usuárie Admin default	Grupo admin user	Status Interface Padrão	Alterar Usuário Alterar Grupo Alterar Senha Incluir Usuário Incluir Grupo Apagar usuário Update
 				Cancelar

Figura 5.31 Usuários

[Alterar Usuário] Modifica o atributo do usuário.

[Alterar Grupo] Modifica o atributo do grupo existente.

[Alterar Senha] Modifica a senha do usuário. Você pode definir uma senha de 1-6 bit. O espaço em branco

no início ou no final da string é inválido. O espaço em branco no meio do string é válido.

Nota: O usuário que possui controle de limitação pode modificar sua própria senha ou de outros usuários.

	Alterar Senha	
Usuario	admin *	
Antiga		
Nova		
Confirma		
The second		
the state		
	OK Cancela	2

Figura 5.32 Alterar senha

[Incluir Usuário] Adicione um usuário ao grupo e configure suas limitações. Acesse a interface do menu e informe o nome do usuário e a senha. Selecione o grupo e selecione se o usuário pode acessá-lo

em modo cover. Utilizar o modo cover significa que a conta pode ser acessada por múltiplos usuários ao mesmo tempo.

Quando selecionar o grupo, a limitação do usuário é determinada pela subclasse do grupo.

Recomendamos que a limitação do usuário comum seja inferior ao do usuário avançado.

Salida Company	Incluir Usuário	
Usuário Senha Confirma Obs Grupo admin	Reusavel O	
38 Image: Consultar Log   1 Reinicia o Dis   2 Título do Can   3 Agenda   4 Backup   5 Gerenciamento   6 Usuários   7 Consultar Infe   8 Consultar Log   9 Limpar Log   10 Atualização co   11 Auto Manutai   12 Configuração	Permissão spositivo ial ito de HD o sistema g de Sistema nção i Geral	
	OK Cancelar	

Figura 5.33 Adicionando usuários

[Incluir grupo] Adicione um usuário e configure a limitação. Existem 36 níveis de limitação diferentes: desligar o equipamento, vigilância em tempo real, reprodução, configuração de gravação, backup de arquivo de vídeo e outras opções.

			Incluir Grupo	
N C	lom Obs			
	38		Permissão	
	1	2	Reinicia o Dispositivo	
	2	5	Título do Canal	
	3	5	Agenda	
	141	틾	Backup	
	5	불	Gerenciamento de HD	
	- 0		Consultar lafa sistema	
	9	븜	Consultar Info sistema	
	9		Limparl.og	
	10	H	Atualização de Sistema	
	11	Ē	Auto Manutanção	
	12		Configuração Geral	
	13	Ð	Conliguração encoder	
	14	Ð	R\$232	
	15	Ð	Rede	
1	16		Alarma	
			OK Cancelar	

Figura 5.34 Adicionando um grupo

[Apagar usuário] Elimina o usuário selecionado. Selecione o usuário e clique na opção delete user.

[Apagar grupo] Elimina o grupo selecionado. Selecione o grupo e clique na opção delete group.

SPri I	Ápagar grupo	
Grupe	admin 🔹	
Nome	admin	
Obs	administrator group	
( and a second		
TL		
M		
0	former and former and	
	Incluir Pagina Cancelar	

Figura 5.35 Eliminando um grupo

# 5.5.3 Online

Procure informações do usuário de rede no DVR local. Você pode selecionar o usuário da rede e anular a conexão. Então, o usuário é bloqueado até o próximo acesso.

States -	Online	
Usuario admin User1	IP 192.168.40.222 192.168.40.5	Tipo de Login Web Web
	Desconectar Can	celar

Figura 5.36 Usuário Online

# 5.5.4 Atualização

	Atualização	
Dispositivo		
Arquivo		
al I man		
e M		
1	Atualizar Cancelar	

Figura 5.37 – Utualização

【Dispositivo】 Selecione a interface USB.

[Arquivo] Selecione o arquivo a ser atualizado.

# 5.5.5 Informações do dispositivo

Fornece informações da interface do dispositivo, como entrada de áudio, entrada/saída do alarme para ser

conveniente para o usuário.

Dispositivo	
Canais de Entrada de Áudio	8
Canais de Entrada de Alarme	0
Canals de Saída de Alarme	0
Tema da Interface	General *
Tipo de controle remoto	General *
tipo painel	DVR_17K4L *
Máxima de reprodução dos grandes	8
Padrão de reprodução os grandes	0
habilitar RS232 🗍 habilitar PTZ 🥏	
OK Cano	elar

Figura 5.38 Informações do dispositivo.

# 5.5.6 Auto Manutenção

O usuário pode configurar o horário para o reinício automático e o limite para a eliminação automática de arquivos.

	Manutenção	-
Auto-Reiniciar		
Toda Terça	• no 01:00	] [
Auto-Apagar a	rquivos antigos	
Nunca		
	OK Casalar	
	Cancelar	

Figura 5.39 Auto manutenção

# 5.5.6 Restaurar

O sistema restaura as configurações originais. Você pode selecionar os itens de acordo com o menu.

	Restaurar								
Selecione os itens que devem ser restaurados.									
Selecionar Todi Geral Configuração Rede Interface RS232	es C C Encoder C Alarme C Sarvíços C C Usuários C C								
Todas as C	onfigurações								
	OK Cancelar								

Figura 5.40 Restauração

# 5.5.7 Import / Export

Função que permite importar e exportar configurações de um equipamento para outro equipamento semelhante.

	Import / Export	
Nome dispositivo		
LOG		
Nome	Log_201406231446.zip	Exportar
Selecionar		
Nome	Cfg_V4.02.R11.34530082.10( *	Exportar
Nome		Importar
	(Consultant)	
	Cancelar	

Figura 5.41 Import/Export

[Nome dispositivo] Selecione a interface USB.

Log:

[Nome] Clique em exportar para salvar no dispositivo USB as informações de LOG.

Selecionar:

[Nome] Clique em exportar para salvar no dispositivo USB as configurações do DVR.

[Nome] Clique em importar para importar no DVR as configurações de um equipamento semelhante que

foram salvas no dispositivo USB.

# 5.5.8 Logoff

É possível usar o menu de atalhos da área de trabalho ou acessar a opção Menu > Avançado > Logoff:



Figura 5.42 Logoff/Desligar/Reiniciar o sistema

[Logoff] Fechar o menu. Oferece a senha para a próxima conexão.

【Desligar】 Deixa o sistema. Desliga a fonte de energia.

Ao pressionar o botão desligar, um indicador de tempo é mostrado. Após três segundos o sistema é desligado.

【Reiniciar】Deixa o sistema. Reinicia o sistema.

# 5.6 Info

# 5.6.1 Informações do HDD

Mostra o estado do disco rígido: tipo de disco, capacidade total, capacidade residual, tempo de gravação e outras informações.



Figura 5.43 Informações de HDD

**Dica:** o significa que o disco rígido está normal. X significa que o disco rígido está danificado.- significa que não existe disco rígido instalado. Se for necessário substituir um disco rígido danificado, desligue o DVR e remova o disco rígido danificado e instale outro novo.

\* Depois do número de série representa o disco rígido em operação, como por exemplo, 1\*. Se este disco estiver danificado, a indicação "?" será mostrada.

# 5.6.2 BPS

Mostra o stream de código (Kb/S) e a capacidade do disco rígido (MB/H) em tempo real. Ele é mostrado como um mapa de sketch de ondas.

	6			BPS			
Ca	nal I	(b/S	MB/H	Canal	Kb/S	MB/H	
1		1301	443	5	16	5	
2		29	11	6	17	5	
3		17	5	7	16	5	
4		25	6	8	16	5	

Figura 5.44 BPS

# 5.6.3 LOG

Consulte o log do sistema de acordo com a configuração.

As informações do Log incluem: utilização do sistema, configuração de operação, gerenciamento de data, informações do alarme, operação de gravação, gerenciamento de usuário, gerenciamento de arquivos e outras informações. Selecione o horário para consultar e clique no botão look up. As informações de log serão mostradas em uma lista. (uma página contém 128 itens) Pressione o botão **Próxima** ou **Anterior** para procurar e pressione o botão **Remover** para eliminar todas as informações de log.



Figura 5.45 LOG

# 5.6.4 Versão

Mostra informações básicas como informações de hardware, versão do software, informações de data e outras.



Figura 5.46 Versão

# 5.7 Desligando o sistema

Consulte o capítulo 5.5.8.

# 6 FAQ e manutenção

# 6.1 Perguntas freqüentes – FAQ

Se o problema apresentado não estiver relacionado nesta lista, entre em contato com a assistência técnica mais próxima ou ligue para o serviço de atendimento ao consumidor. Nós estamos à disposição para te oferecer o melhor atendimento.

#### 1. O DVR não inicializa normalmente.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

- 1.A fonte de energia está incorreta.
- 2.O cabo de alimentação não está bem conectado.
- 3.A fonte de energia está danificada.
- 4.A atualização do programa está incorreta.
- 5.0 disco rígido está danificado ou os cabos do disco rígido estão danificados.
- 6.0 painel frontal está danificado.
- 7.A placa principal do DVR está danificada.

#### 2. O DVR reinicia automaticamente ou pára de funcionar após alguns minutos da inicialização.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

- 1.A tensão de entrada não é estável ou é muito baixa.
- 2.0 disco rígido está danificado ou os cabos do disco rígido estão danificados.
- 3.A potência da fonte de energia é baixa.
- 4.O sinal de vídeo frontal não é estável.
- 5.Má dissipação de calor ou acúmulo de pó ou ambiente inadequado para o uso do DVR.
- 6.0 hardware do DVR está danificado.

#### 3. O sistema não consegue detectar o disco rígido.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

- 1.O cabo de alimentação do disco rígido não está conectado.
- 2.Os cabos do disco rígido estão danificados.
- 3.O disco rígido está danificado.

4.A porta SATA da placa principal está danificada.

# 4. Não há saída de vídeo em um dos canais, em vários canais ou em todos os canais.

1.Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

2.0 programa não corresponde. Atualize o programa.

3.0 brilho está ajustado para 0. Restaure as configurações originais.

4.Não existe sinal de entrada de vídeo ou o sinal é muito fraco.

5.A proteção de canal ou a proteção de tela está ativada.

6.0 hardware do DVR está danificado.

### 5. Imagem de tempo real apresenta distorção nas cores ou no brilho.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Quando utilizar a saída BNC, se a opção entre o modo N e o modo PAL estiver incorreta, a imagem é mostrada em preto e branco.

2.0 DVR não é compatível com a impedância do monitor.

3.A distância de transmissão do vídeo é muito grande ou existe perda muito grande no cabo de transmissão do vídeo.

4. Ajuste de cor e brilho do DVR incorreto.

# 6. Não é possível localizar arquivos de vídeo em modo de reprodução local.

1.Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

2.O cabo de dados do disco rígido está danificado.

3.0 disco rígido está danificado.

4.Um programa diferente foi atualizado com os arquivos do programa original.

5.Os arquivos de vídeo foram substituídos.

6.A gravação não foi ativada.

# 7. O vídeo local não é nítido.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A qualidade da imagem é muito ruim.

2.0 programa de leitura está incorreto. Reinicie o DVR.

3.O cabo de dados do disco rígido está danificado.

4.0 disco rígido está danificado.

5.0 hardware do DVR está danificado.

# 8. Não há sinal de áudio na janela de vigilância.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Não existe opção de áudio ativa.

- 2.A caixa de som não está ativa.
- 3.Os cabos de áudio estão danificados.
- 4.0 hardware do DVR está danificado.

#### 9. Existe sinal de áudio na janela de vigilância, mas não existe sinal de áudio na reprodução.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Configurações: A opção de áudio não foi selecionada.

2.O canal correspondente não está conectado com o vídeo.

#### 10. A hora está incorreta.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Configuração incorreta.

2.A bateria está mal conectada ou a voltagem é muito baixa.

3.0 oscilador está danificado.

# 11. O DVR não pode controlar o PTZ.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

- 1.Há algo errado com o PTZ frontal.
- 2.A configuração, conexão ou a instalação do decodificador PTZ está incorreta.
- 3.As conexões estão incorretas.
- 4.A configuração do PTZ no DVR está incorreta.

5.Os protocolos do decodificador PTZ e os do DVR não são compatíveis.

6.O endereço do decodificador PTZ e do DVR não combinam.

7. Quando existir vários decodificadores conectados, a porta distante do decodificador PTZ line A(B) deve ser

conectado com resistência de 120 $\Omega$  para reduzir a reflexão, caso contrário, o controle do PTZ não poderá se estabilizar.

8.Distância muito grande.

#### 12. A opção de detecção de movimento não está funcionando,

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.O intervalo de tempo programado está incorreto.

2.A área para a detecção de movimento está incorreta.

3.A sensibilidade é muito baixa.

4.Limitado a algumas versões de hardware.

# 13. Não é possível conectar através da Internet ou CMS.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.O sistema utilizado é o Windows 98 ou Windows ME. Recomendamos fazer a atualização para o Windows

2000sp4 ou mais recente ou que o software para versões anteriores do Windows seja instalado.

2.ActiveX travado.

3. Versão inferior ao dx8.1. Atualize o driver do controlador de vídeo.

4.Falha na conexão da rede.

5.Configuração de rede.

6.Senha ou nome de usuário incorreto.

7.CMS não combina com a versão do programa do DVR.

# 14. A imagem não é nítida ou não há imagem em modo de pré-visualização na rede ou em modo de reprodução de arquivos de vídeo.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Rede instável.

2.O computador do usuário possui recursos limitados.

3. Selecione o modo play-in-team na configuração de rede do DVR.

4. Proteção regional ou proteção de canal ativado.

5.O usuário não possui permissão para acessar o sistema de vigilância.

6.A imagem em tempo real gravada no disco rígido não é nítida.

# 15. A conexão de rede não é estável.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A rede não é estável.

2.Endereço IP em conflito.

3.Endereço MAC em conflito.

4.Controlador de rede do DVR danificado.

# 16. Há algo de errado com o backup USB ou com a gravação de CD.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.O aparelho de gravação e o disco rígido compartilham o mesmo cabo de dados.

2. Existem arquivos demais. Interrompa a gravação e faça o backup.

3.Os arquivos ultrapassam a capacidade de gravação.

4.O equipamento de backup não é compatível.

5.O equipamento de backup está danificado.

# 17. O teclado não pode controlar o DVR.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A porta serial do DVR não está configurada corretamente.

2.O endereço está incorreto.

3. Quando múltiplos transformadores estão conectados, a fonte de energia pode não ser suficiente. Instale

uma fonte para cada transformador individualmente.

4.A distância é muito grande.

#### 18. O Alarme não pode ser recessionado.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A configuração do alarme está incorreta.

2.A saída do alarme foi ativada manualmente.

3.O aparelho de entrada está danificado ou as conexões estão incorretas.

4. Existe algum problema na versão do programa de edição. Atualize o programa.

#### 19. O alarme não está funcionando.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A configuração do alarme está incorreta.

2.A conexão do alarme está incorreta.

3.O sinal de entrada está incorreta.

4.Um alarme está conectado com dois loops sincronizado.

### 20. O controle remoto não está funcionando

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

- 1.A freqüência do controle remoto está incorreta.
- 2.A distância do controle remoto é muito grande ou o ângulo de inclinação é muito grande.
- 3.A bateria está descarregada.
- 4.O controle remoto ou o painel frontal do aparelho de gravação está danificado.
#### 21. O tempo de armazenamento não é suficiente.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.A qualidade do vidicon frontal é ruim. A lente está muito suja. O vidicon foi instalado com luz de fundo intensa.

2.A capacidade do disco rígido não é suficiente.

3.O disco rígido está danificado.

## 22. Os arquivos copiados não podem ser reproduzidos.

Os possíveis motivos são relacionados abaixo:

1.Não existe um media player.

2.Não existe software DX8.1 ou versões mais recentes.

3.O arquivo DivX503Bundle.exe não está disponível para reproduzir arquivos de vídeo AVI.

4.Os arquivos DivX503Bundle.exe e ffdshow-2004 1012 .exe devem ser instalados no sistema operacional Windows XP.

## 23. Não consigo me lembrar do código avançado ou do código de rede no menu local de operação.

Entre em contato com o serviço local ou entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor. Oferecemos o serviço de acordo com o tipo de aparelho e com a versão do programa.

# 6.2 Manutenção

- Passe uma escova sobre os contatos das placas de circuito impresso, conectores, ventiladores, e outras partes regularmente.
- 2 Certifique-se de manter o aterramento bem feito para evitar interferência no sinal de áudio e vídeo e proteger o DVR contra eletricidade estática ou indutiva.
- 3 Não puxe o cabo de sinal de vídeo ou a porta RS-232 ou a porta RS-485 com o aparelho ligado.
- 4 Não use a TV na porta de saída local de vídeo (VOUT) do DVR. O circuito da saída de vídeo pode ser danificado com facilidade.
- 5 Não desligue a chave diretamente. Use a opção turn-off do menu ou pressione o botão turn-off no painel (por 3 segundos ou mais) para proteger o disco rígido.
- 6 Mantenha o DVR distante de fontes de calor.
- 7 Mantenha o DVR bem ventilado para evitar superaquecimento.

Verifique o sistema e faça manutenção regularmente.

# Apêndice 1. Utilizando o controle remoto



Número de	Nome	Função
série		
1	Botão Multi-window	Mesma função do botão Multi-window do painel frontal
2	Botões numéricos	Entrada de código /números /seleção de canal
3	【Esc】	Mesma função do botão 【Esc】 do painel frontal
4	Botões direcionais	Mesma função dos botões direcionais do painel frontal
5	Controle de	Controle de gravação
	gravação	
6	Modo de gravação	Mesma função da opção "Record mode"
7	ADD	Informe o número do DVR para controlá-lo
8	FN	Função de assistente

\*OBS: Equipamentos de 4 e 8 canais não incluso controle remoto.

# Apêndice 2. Utilizando o Mouse

# \*Tome a mão direita como exemplo

Mouse com conexão USB é suportado.

Operação	Função
	Dê duplo-clique em um item na lista de arquivos para
	reproduzir o arquivo de vídeo.
Durale allows	Dê duplo-clique sobre o vídeo para ampliar ou reduzir a
Dupio-ciique	imagem
esquerdo	Dê duplo-clique no canal para reproduzir em full screen
	Dê duplo-clique novamente para retornar ao modo de
	múltiplas janelas
Clique esquerdo	Selecione a função correspondente no menu
	Acessa o menu de atalhos da área de trabalho em modo
Clique direito	de pré-visualização
	Menu de atalhos corrente no menu
	Adiciona ou subtrai o número na configuração de
Pressione o botão	números
central	Seleciona itens do combobox
	Seleciona a página acima ou abaixo na lista
Mova o mouse	Selecione o widget ou mova o item no widget
Arrasta o mouso	Configura a área de detecção do movimento
Anaste o mouse	Define a área de cobertura

#### Apêndice 3. Cálculo da capacidade do disco rígido

Verifique o disco rígido instalado no DVR pela primeira vez. Preste atenção na conexão do cabo IDE do disco rígido.

1.Capacidade do disco rígido

Não há limites para o aparelho de gravação. Recomendamos discos com 120G~250G para garantir a estabilidade.

2.Opção de capacidade global

A fórmula para calcular a capacidade do disco é:

Capacidade global (M) = número de canais \*tempo (horas) \*capacidade em uma hora (M/hora)

A fórmula para obter o tempo de gravação é:

Tempo de gravação (hora) = \_\_\_\_\_ Capacidade global (M)

Capacidade em uma hora (M/hora) \*número de canal

O DVR introduz a tecnologia de compressão H.264. Sua faixa dinâmica é muito ampla, portanto, o cálculo da

capacidade do disco rígido é baseado em valores estimados de cada canal criando arquivos em uma hora.

#### Exemplo:

Para um disco rígido de 500G, o tempo real CIF para gravação, ele consegue gravar por aproximadamente 25 dias. O espaço do HDD por canal é de 200M/H, se utilizar 4 canais em tempo real com 24 horas de gravação ininterruptas, ele pode suportar: 500G/(200M/H\*24H\*4ch)=26 dias





# Clear CFTV Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Rua Rodolgo Guerino Adami, 65 - Família Andrade - +55 (35) 3473.4000 Santa Rita do Sapucaí-MG - CEP: 37.540-000 - CNPJ: 10.692.280/0001-08