CLEAR

Soluções Integradas para SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

🛕 ATENÇÃO E SEGURANÇA: GERAIS

· Instalar este equipamento evitando incidência direta de luz, calor e umidade.

Caso contrário poderá resultar em diminuição da eficiência, choque elétrico ou fogo.

Não puxar nem tocar a tomada de energia com as mãos molhadas.

Pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Não dobre o cabo de energia nem pressionar com ajuda de material pesado.
 Pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Não dobre o cabo de energia nem desparafuse o plugue da tomada.

Pode resultar em choque elétrico ou fogo.

Não utilizar régua de tensão com vários equipamentos ligados.

Pode resultar em choque elétrico ou fogo.

- Evite derrubar líquidos ou objetos metálicos dentro do equipamento.
- Pode resultar em choque elétrico ou fogo.
- Não desmontar, reparar nem converter este produto sem permissão.
- Pode resultar em choque elétrico ou fogo. Se houver necessidade de reparo contate manutenção.
- Não abra a proteção deste produto, nem introduza nenhum objeto no mesmo.

Especialmente quando SMPS está aberto, somente os técnicos treinados são permitidos trabalhar.

ATENÇÃO E SEGURANÇA: AMBIENTE DE INSTALAÇÃO

- A temperatura normal de funcionamento é de -10°C a 55°C. A temperatura de armazenamento pode variar de -10°C a 70°C.
- Mantenha um espaço livre de no mínimo 6 (seis) cm da traseira do produto.

Caso contrário, o sistema pode superaquecer.

- Mantenha o produto em locais com baixas variações de temperatura.
- Caso contrário, a vida útil do equipamento pode ser reduzida.
- Recomenda-se a instalação de pára-raios em áreas de grande incidência de descargas elétricas.

L CUIDADOS

• Não colocar o equipamento em superfície irregular ou inclinada. Pode resultar na diminuição da eficiência ou mau funcionamento do equipamento.

Não balance ou vibre o aparelho durante o uso.

Pode resultar em choque elétrico ou fogo.

- Faça o aterramento da instalação.
- Evita-se a queima dos equipamentos por descargas elétricas.
- Utilize o botão "ON/OFF" do painel frontal ao desligar o produto.

Caso contrário, o disco rígido pode ser danificado.

• Não conecte sinal de vídeo, áudio, dispositivos RS 485 ou qualquer outro dispositivo no produto quando estiver sendo ligado.

Caso contrário, o equipamento será facilmente danificado.

Conteúdo da Embalagem:

Nome	Quantidade
Speed Dome CL CITY	1
Suporte para parede	1
Fonte 12V/5A	1
Parafusos	4
Parafusos allen	4
CD de instalação	1
Guia rápido	1

2. Recursos

2.1. Imagens do Produto



Fig. 2-1

2.1.2. Recursos do produto

- Protocolo PELCO-D / PELCO-P auto adaptáveis;
- A iluminação Infra Vermelho pode ser ajustável;
- Memória de execução resistente a quedas de energia;
- Função RTC, chamar qualquer função a qualquer momento;
- 8 máscaras de privacidade;
- Suporta 128 posições de PRESETS;
- Menu OSD com interface intuitiva e de simples operação;
- Função bússola, ZOOM proporcional e função auto-flip;
- Sistemas embutido de proteção contra raios e surtos;
- Adota um avaçado motor de passo com menos aquecimento, com percurso constante e sem vibração;
- Suporta 4 grupos de varredura de PRESETS (27 PRESETS/ grupo), 4 Grupos de Pattern, uma varredura ponto a ponto, e varredura 360° contínua ou intermitente;
- O Infravermelho automaticamente ajusta sua intensidade de acordo com o ZOOM;
- A carcaça superior tem a estrutura de liga de alumínio, que trabalha como escudo magnético e radiação térmica;
- A parte de baixo da dome promove rápida dissipação de calor e age de modo anti embaçamento, sem sofrer interferências de fontes de luz;

2.3. Especificações

Fonte de alimentação	Entrada: AC100~240V, 50/60Hz
-	Saída: DC12V, 5A
Potência dissipada	IR ligado: 31W
	IR desligado: 15W
Sincronismo do sistema	Sincronismo interno
Linguagem	Inglês
Velocidade Pan	0.08°~240°/s
Velocidade Tilt	0.08°~240°/s
Alcance Pan	0°~360°(Contínuo)
Alcance Tilt	0°~90° (180° auto flip)
Preset	128
Precisão de preset	<=0.1°
Tour	4 com 27 Presets cada
Zonas	1
Protocolo	RS485
Comunicação	PELCO-D/P auto detectável
Baud Rate	2400bps, 4800bps
Endereçamento	1-255
RTC	Executa qualquer função a qualquer momento
Modos de Infravermelho	A (Superpower LED):Padrão: 1~5x, habilita o IV de curtas
	distâncias; 6~9x, habilita o IV de curtas e médias distâncias;
	acima de 10x, desliga o IV de curtas distâncias e liga o de
	médias e longas distâncias.
Temperatura de operação	Área interna: 0°C~+50°C;
	Área externa: -20°C~+50°C
Umidade de operação	< 90%

3. Preparações para Instalação

3.1. Lista de Ferramentas

Obs: Alguns dos materiais citados na lista podem ser utilizados ou não.

- -Parafusos;
- -Chave Philips;
- -Chave de torque / Allen
- -Martelo;
- -Fita isolante;
- -Ferro de solda;
- -Conectores BNC macho;
- -Furadeira elétrica
- -Escada

3.2. Preparação para a Instalação

(1) Verifique o espaço do local de instalação e tenha certeza se o mesmo atende às exigências de ambiente de instalação deste produto.

(2) Verifique onde será instalada a câmera, pois deve suportar pelo menos 4x o peso da Câmera e seus acessórios.

3.3. Configuração das DIP Switches

(1) Padrão: PELCO P/D automaticamente detectado, baud rate: 2400bps, endereço: 1. Abra a tampa de proteção das DIP Switches removendo os 2 parafusos de fixação (Fig.).



Fig. 3.3-1

(2) Configuração de Baud Rate:

DIP Swite	ches 9-10	Baud Rate	Distância máx. de transmissão
DIP 9	DIP 10	(bps)	(metros)
0	0	2400	1800
1	0	4800	1200
0	1	9600	800
1	1	Auto detectar:	
		2400, 4800, 9600,	600-1800
		19200	

Obs:

- 1- Realize a configuração dos DIP SWITCHES com a câmera desligada da energia elétrica.
- 2- Quando ambos pinos 9 e 10 estão ligados, a câmera automaticamente detectará o baudrate do comando enviado pelo controlador.

4. Apresentação do menu OSD

Para acessar o menu da câmera deve-se utilizar o PRESET "95", exibindo a seguinte interface sobre a imagem da câmera (Fig. 3-1):

4.1 Exibição de Inicialização da câmera

Ao ser inicializada, antes de aceitar qualquer comando, a câmera exibe suas configurações na tela. As configurações padrão são: PROTOCOL: PELCO P D; BAUD RATE: 2400BPS;

PROTOCOL: PELCO P D BAUD RATE: 2400BPS CAMERA ID: 001 CAMERA S/N: 0000000001 MODEL: ------VERSION: V1.02 FAN SPEED: 6000RPM STARTING......

Fig. 4-1

Logo depois, serão realizados os teste de movimento na câmera e se estiver tudo OK, o sistema retornará "**Success**" (Fig. 4-2):



Fig. 4-2

Quando finalizado, as informações sumirão e a Speed Dome será liberada para controle.

Obs: Se não for exibida a mensagem de "**Sucess**" é porque houve alguma falha, reinicie a câmera e se der erro novamente, acione a assistência técnica.

4.2. Entrando o Menu OSD

Acionando o Preset de número 95, será exibido o menu OSD sobre a imagem da câmera (Fig. 4.2-1). Utilize as setas verticais para movimentar o cursor e as setas horizontais para selecionar o menu ou iniciar a configuração (seta direita) e finalizar configuração (seta esquerda).

SYSTEM	
LENS	
CAMERA	
PAN/TILT	
AUTO RUNNING	
PRIVACY MASK	
ALARM	
LANGUAGE	
IR SET	
EXIT	

4.3 SYSTEM

٠

<Menu Principal> -> <SYSTEM>

Para entrar neste menu (Fig. 4.3-1) deve-se selecionar a opção "SYSTEM" no menu principal.

SITE INFO DISPLAY SETUP BOOTUP SCREEN PASSWORD SET DEFAULT SYSTEM REBOOT RTC TIME SET RTC TIMER RUNNING BACK EXIT

Fig. 4.3-1

Neste menu são apresentas as seguintes opções:

<SITE INFO>: O usuário pode configurar o endereço da SPEED DOME, o nome e endereço de Broadcast.

<DISPLAY SETUP>: O usuário pode configurar o sistema para exibir informações ao inicializar a câmera.

<DISPLAY BOOT-IP INFO>: O usuário pode configurar as informações à serem exibidas ao inicializar a câmera.

<**PASSWORD**>: O usuário pode configurar uma senha ou mudar a senha para acessar o menu.

<**SET DEFAULT**>:O usuário pode restaurar as configurações de fábrica da câmera, exceto pelas posições de preset que serão mantidas.

<**SYSTEM REBOOT**>: Após alterar o ID da Speed Dome ou ajustar o desvio entre duas posições de presets, o usuário deve reiniciar o sistema para ativar a modificação.

<RTC TIME SET>: Configurar a data e hora do sistema.

<RTC TIMER RUNNING>: Determinar um horário específico para executar uma função definida.

4.3.1. SITE INFO

<MENU PRINCIPAL> -> <SYSTEM> -> <SITE INFO>

NAME: GXAAF DOME: 001		
DOME ID OPT:	SOFT	
SOFTWARE ID:	001	
HARDWARE ID:	000	
BROADCAST ID:	255	
BACK		
EXIT		

Fig. 4.3.1-1

<**NAME**>: É o título da Speed Dome. Associar um nome à Speed Dome ajuda o usuário a lembrar qual câmera é esta. São permitidos no máximo 16 dígitos com números de 0~9 e letras de A~Z. Mova o cursor até <SITE ID> e então mova o joystick para a direita para entrar na configuração de ID da câmera.

<**DOME IP OPT**>: Configuração do endereço para controle da Speed Dome, o usuário pode escolher entre SOFT e HARD:

- SOFT: Quando escolhida esta opção, o endereço considerado para a câmera é o "SOFTWARE ID", enquanto o "HARDWARE ID" não é efetivo.
- HARD: Quando escolhida esta opção, o endereço considerado para a câmera é o "HARDWARE ID", enquanto o "SOFTWARE ID" não é efetivo.

<SOFTWARE ID>: Exibo o endereço de software atual, sendo possível alterar para um valor entre 001~254.

<HARDWARE ID>: exibe o endereço físico atual, que é configurado através das DIP switches e somente através delas é possível modificar.

<**BROADCAST ID**>: Exibe o ID atual, as funções ID são as mesmas que **SOFTWARE/HARDWARE ID**, a Speed entrará em operação quando receber qualquer um desses endereços. O broadcast da câmera é 255 e não pode ser modificado pelo usuário.

<BACK>: Retorna ao menu anterior.

<EXIT>: Sai do menu.

4.3.2. DISPLAY SET SETUP

<Menu Principal> -> <SYSTEM> -> <DISPLAY SETUP>

SITE NAME:	OFF	
PRESET TITLE:	OFF	
PATTERN NAME:	OFF	
ZOOM:	OFF	
ORIENATATION:	OFF	
TEMPRETURE:	OFF	
ZONE NAME:	OFF	
RTC TIME:	OFF	
BACK		
EXIT		

Fig. 4.3.2-1

<SITE NAME> : Escolha entre exibir ou não o nome.

<PRESET TITLE> : Escolha entre exibir ou não a posição de preset..

<PATTERN NAME> : Escolha entre exibir ou não o nome do Pattern.

<ZOOM> : Escolha entre exibir ou não a quantidade de ZOOM atual.

<ORIENTATION> : Escolha entre exibir ou não a direção atual da lente.

<TEMPRETURE> : Escolha entre exibir ou não a temperatura.

<**ZONE NAME**> : Escolha entre exibir ou não o nome da zona atual.

<RTC TIME> : Escolha entre exibir ou não a data e hora.

4.3.3 DISPLAY BOOT-UP INFO

<Menu Principal> -> <SYSTEM> -> <DISPLAY BOOT-UP INFO>

PROTOCOL: PELCO P D
BAUD RATE: 2400BPS
CAMERA ID: 001
CAMERA S/N: 000000001
MODEL:
VERSION: V1.02
FAN SPEED: 6000RPM
CALL PRESET 1 TO BACK

Fig. 4.3.3-1

Entrando nesta opção serão exibidas as informações atuais de configuração.

Chame o preset 1 para retornar ao menu anterior.

4.3.4 PASSWORD

<Menu Principal> -> <SYSTEM> -> <PASSWORD>

Este submenu permite habilitar/desabilitar e alterar a senha para o acesso ao menu da Speed Dome.

INPUT PASSWORD:	*****
CONFIRM:	*****
PSWD PROTECTION:	OFF
BACK	
EXIT	

Fig. 4.3.4-1

<INPUT PASSWORD> (Padrão de fábrica: 123456):

Mova o joystick para entrar no submenu, então entre com a senha antiga. Se modificar a senha e esquecer, entre em contato com a CLEAR CFTV para receber a senha de recuperação. O cursor piscará se a senha estiver correta, e então entre com a nova senha. Se a senha anterior estiver incorreta, você não terá permissão para altera-la.

<**CONFIRM**>: Digite novamente a nova senha e confirme. Se digitar uma senha diferente da primeira digitada, o sistema manterá a senha antiga.

<**PSWD PROTECTION**>: Habilita ou Desabilita a proteção por senha. Quanto habilitado (ON) o usuário precisa digitar a senha para ter acesso ao menu e para criar PRESETS através do controlador.

<BACK>: Retorna ao menu anterior.

<EXIT>: Sai do menu.

4.3.5 SET DEFAULT

<Menu Principal> -> <SYSTEM> -> <SET DEFAULT>

Selecione esta opção para restaurar o padrão de fábrica na Speed Dome.

4.3.6 SYSTEM REBOOT

<Menu Principal> -> <SYSTEM> -> <SYSTEM REBOOT>

Selecione esta opção para reiniciar a Speed Dome.

4.3.7 RTC TIME SET

<Menu Principal> -> <SYSTEM> -> <RTC TIME SET>

Este submenu permite que o usuário configure a data e a hora da Speed Dome.

00 00 00	
00 00 00	
	00 00 00 00 00 00

Fig. 4.3.7-1

Utilize as setas esquerda e direita para mover o cursor até o item desejado, utilize as setas para cima e para baixo para mudar o valor do item selecionado.

4.3.8 RTC TIMER RUNNING

<Menu Principal> -> <SYSTEM> -> <RTC TIMER RUNNING>

DATE Y/M/D:	00 00 00	
TIME H: M: S: 00 00 00		
ACTION: PRE	SET 001	
BACK		
EXIT		

Fig. 4.3.8-1

<DATE e TIME>: Configure a data no formato "ANO/MES/DIA" e a hora no formato "24h".

<ACTION>: Escolha uma função entre PRESET, ZONE, TOUR ou PATTERN para ser executada.

<BACK>: Retorna ao menu anterior.

<EXIT>: Sai do menu atual.

ZOOM SPEED: HIGH
DIGITAL ZOOM: OFF
JOYSTICK AF/AI: AI
AF RESUME TIME: 005
AI RESUME TIME: 005
DAY/NIGHT: AUTO
CAMERA P/N: PAL
BACK
EXIT

Fig. 4.4-1

<ZOOM SPEED>: Selecione a velocidade do ZOOM para HIGH (ALTO) ou LOW (BAIXO).

<DIGITAL ZOOM>: Habilita (ON) ou Desabilita (OFF) o ZOOM Digital.

<JOYSTICK AF/AI>: Configura o Foco Automático e Íris automática.

- <BOTH>: O movimento do joystick habilita tanto o Auto Foco quanto o Auto Íris;
- <FOCUS>: O movimento do joystick habilita apenas o Auto Foco;
- <IRIS>: O movimento do joystick habilita apenas o Auto Íris;
- **<NONE**>: O movimento do joystick não habilita nem o Auto Foco nem o Auto Íris.

<AF RESUME TIME>: Configura depois de quanto tempo o Foco Automático é ativado após ser manualmente ajustado. Pode ser configurado como OFF (Desligado) ou de 001 a 255 segundos.

<AI RESUME TIME>: Configura depois de quanto tempo o Íris Automático é ativado após ser manualmente ajustado. Pode ser configurado como OFF (Desligado) ou de 001 a 255 segundos.

<DAY/NIGHT>: (A mudança automática do IR necessita que a câmera ofereça suporte):

Modos COLOR (colorido) ou BLACK & WHITE (Preto e branco).

O modo **COLOR** é mais indicado para uso durante o dia e o **BLACK & WHITE** para uso noturno por ser mais sensível à iluminação.

Opções:

- <AUTO>: Automaticamente alterna entre o modo colorido e preto e branco de acordo com a iluminação ambiente.
- **<COLOR>**: A Speed Dome estará sempre no modo colorido.
- <BLACK & WHITE>: A Speed Dome estará sempre no modo preto e branco.
- <IR AUTO CHANGE>: A Speed Dome é controlada pela iluminação infravermelho, quando o IR estiver ativado, o modo é alterado para preto e branco.

<CAMERA P/N>: Configura a câmera como PAL/NTSC.

4.5 CAMERA

<Menu Principal> -> <CAMERA>

Permite a configuração do BLC e Controle de Balanço de Branco (Fig. 4.5-1).

WHITE BALANCE:	AUTO
BLC MODE	
BACK	
EXIT	

Fig. 4.5-1

4.5.1 WHITE BALANCE

< WHITE BALANCE>: Existem 6 opções disponíveis de atuação do Controle de Branco:

- [AUTO]: Balanço de branco automático (Padrão);
- [MANUAL]: Permite o usuário configurar manualmente os valores para o vermelho e azul da imagem, com ajuste fino variando de 0 a255;
- [ATW]: Balanço de branco com trilha automática;
- [OPW]: Balanço de Branco de um toque;
- [OUTDOOR]: Otimizado para uso externo;
- [INDOOR]: Otimizado para uso interno;

4.5.2 BLC MODE (Deve ser suportado pela câmera)

Quando o brilho de fundo é muito alto, o objeto no centro da imagem pode aparecer escurecido, A Speed Dome pode automaticamente ajustar o brilho da imagem de acordo com o brilho do ponto central. A compensação de luz de fundo (BLC) pode aumentar o brilho de objetos no centro da imagem.

Navegue até a opção <BLC SET> e mova o joystick par aa direita para exibir as opções (Fig. 4.5.2-1)

BLC QTY:	000	
WDR:	OFF	
BACK		
EXIT		



- <BLC QTY>: Ajusta os dados do BLC, com ajuste de 0 a 255.
- <WDR>: Liga (ON) ou desliga (OFF) a função WDR.

4.6 PAN/TILT

<Menu principal> -> <PAN/TILT>

AUTO STOP TIME:	OFF
SPEED AMPLIFY:	032
PROPORTIONAL P/T:	ON
SET NORTH	
BACK	
EXIT	

Fig. 4.6-1

<AUTO STOP TIME>: Para alguns protocolos particulares, a Speed Dome não irá parar de se mover mesmo que haja operação do controlador CFTV. Este menu configura o tempo depois do qual a Speed Dome recebe o último comando de controle.

- [OFF]: Desabilita esta função.
- [001~255]: O tempo em que a Speed Dome para de se mover sem receber nenhum comando.

<SPEED AMPLIFY>: A velocidade de controle de alguns protocolos é muito lenta, configure <SPEED AMPLIFY> para acelerar o movimento da Speed Dome. Opções:

- [OFF]: Desabilita esta função.
- [01x~32x]: Amplificação de ZOOM de 01~32x.

<PROPORTIONAL P/T>:

A Speed Dome se move na velocidade de graus por segundo. O objeto na tela se move mais rápido quando se usa menos ZOOM. Mesmo muito rápido em alguns casos. Esta função diminui a velocidade de movimento da Speed Dome enquanto dando ZOOM.

<SET NORTH>: O usuário pode configurar a orientação utilizando o joystick para posicionar para o norte.

Quando Selecionado <SET NORTH>, em seguida o menu aparecerá.

CALL PRESET 1 TO RETURN CONFIRM.



Ajuste a lente para a posição desejada e chame o preset de número "1" para confirmar e voltar ao menu anterior.

• <BACK>: Volta para o menu anterior.

4.7 AUTO RUNNING

<Menu principal> -> <AUTO RUNNING>

PRESET
TOUR
PATTERN
360° SCAN
ZONE
PARK TIME: 0S
PARK ACTION: OFF
BACK
EXIT

Fig. 4.7-1

4.7.1 PRESET

<Menu principal> -> <AUTO RUNNING>-> <PRESET>

PRESET NUMBER: 001					
TITLE: PRESET 001					
SET CURRNET					
REMOVE CURRENT					
BACK					
EXIT					

Fig. 4.7.1-1

Nesta função, o valor da velocidade de PAN/TILT e parâmetros da câmera podem ser armazenados no PRESET e então você pode chamar este preset quando necessário.

Ao todo, podem ser configurados 128 presets. Os presets também podem ser criados através de atalhos pelo sistema de controle.

<**PRESET NUMBER**>: Exibe o número do preset atual, o valor pode variar de 001 a 064 (exceto os presets 33 e 34) e do preset 101 a 164.

Obs: Como os presets 33 e 34 tem outras funções no protocolo PELCO, então o usuário não pode configurar presets de números 33 e 34.

<**TITLE**>: Para configurar um nome para o preset atual. Podem ser utilizados números de 0~9 e letras de A~Z em qualquer combinação.

<SET CURRENT>: Selecione este item para configurar a posição e ZOOM do preset. O menu abaixo será exibido ao selecionar a opção <SET CURRENT>.

Fig. 4.7.1-2

Mova até a posição e ajuste o ZOOM, chame o preset de número "1" e o preset será salvo na posição atual

<REMOVE CURRENT>: Deleta o preset com o número e nome exibidos acima.

4.7.2 TOUR

<Menu principal> -> <AUTO RUNNING> -> <TOUR>

TOUR NUMBER: 001
DWELL: 003
EDIT
RUN
BACK
EXIT



A Speed Dome varrerá uma sequência configurada de presets com um determinado tempo de intervalo entre eles, utilizando apenas um comando. São disponíveis 4 Tours com capacidade de 27 presets cada um.

<TOUR NUMBER>: O número do Tour atual: 001~004.

<**DWELL**>: Configure o tempo padrão de intervalo entre cada preset (000~255 segundos). O usuário pode ainda configurar um tempo de intervalo para cada um dos presets no modo de edição de presets.

<EDIT>: Edita os presets e o intervalo de tempo para cada preset, como mostrado abaixo (Fig. 4.7.2-2).

PRESET-DWELL
001-003 002-003 003-003
004-003 005-007 006-003
007-004 008-003 000-003
000-003 000-003 000-003
000-003 000-003 000-003
000-003 000-003 000-003
000-003 000-003 000-003
000-003 000-003 000-003
000-003 000-003 000-003
SAVE AND BACK
CANCEL AND BACK

Fig. 4.7.2-2

Há 27 posições para serem configuradas, e a configuração é feita da seguinte forma:

Cada preset deve ser configurado como na imagem abaixo (Fig. 4.7.2-3).



Fig. 4.7.2-3

Obs: Para pular ou excluir uma posição da varredura é só deixar o preset zerado da seguinte forma: "000-000".

<**SAVE AND BACK**>: Salva o Tour e volta ao menu anterior.

<CANCEL AND BACK>: Sai sem salvar e volta ao menu anterior.

<RUN>: Executa a varredura atual até receber um novo comando do controlador.

<BACK>: Volta para o menu anterior.

4.7.3 PATTERN

<Menu Principal> → <AUTO RUNNIG> → <PATTERN>

PATTERN NUMBER: 001
RECORD
RUN
BACK
EXIT

O número máximo de função Pattern que se pode criar é 4, onde a Speed Dome gravará toda operação em 3 minutos pelo menos. Quando esta função for executada, a Speed Dome executará o movimento gravado repetidamente.

- <PATTERN NUMBER>: Configure o número do Pattern atual de 001 ~ 004;
- <RECORD>: Edita a atual rota de execução do Pattern e a gravação de toda operação em pelo menos 3 minutos;

CALL PRESET 1 TO BACK
CONFIRM
180S
000%
RECORD

- <180S>: Tempo de gravação permanente;
- <000%>: É o espaço da gravação. O tempo de gravação decrescerá enquanto o espaço cresce. O usuário pode chamar o Preset 1 para voltar para o Menu anterior;

OBS: Em qualquer momento o tempo e o espaço poderão ser finalizados; Enquanto o Preset 1 não é chamado, a gravação só é finalizada e salva quando o tempo estiver esgotado;

• <RUN>: Executa o Pattern atual repetidamente até o momento em que outro comando for recebido;

4.7.4 360° SCAN

<Menu Principal> \rightarrow <AUTO RUNNING> \rightarrow <360° SCAN>

360° SCAN DWELL: 0S					
PAN SPEED:	HIGH				
RUN					
BACK					
EXIT					

• <360° SCAN DWELL>:

0S: Scan continuo de 360°;

5S: Scan intermitente de 90°, então a Speed Dome permanece 5 segundos e ela executará a rota dada repetidamente antes de receber um novo comando;

10S: Scan intermitente de 90°, então a Speed Dome permanece 10 segundos e ela executará a rota dada repetidamente antes de receber um novo comando;

OBS: O tempo de permanência do Scan de 360 ° e da Varredura de Preset é compartilhado. Por exemplo, execute Scan de 360 ° com tempo de permanência de 5 segundos, e, seguida execute a Varredura de Preset com tempo de permanência de 10 segundos, então quando o usuário reexecutar o Scan de 360 °, seu novo tempo de permanência será de 10 segundos.

• <PAN SPEED>:

High: 20/S;
Middle: 15/S;
Low: 6/S;
Auto: Executa com velocidade proporcional a movimentação realizada pela câmera;

 <RUN>: A Speed Dome executará esta função repetidamente até o momento em que outro comando for recebido;

4.7.5 **ZONE**

<Menu Principal> → <AUTO RUNNING> → <ZONE>:

- TITLE: ABC123 LEFT LIMIT: 25 RIGHT LIMIT: 148 PAN SPEED: HIGH REMOVE CURRENT RUN BACK EXIT
- <TITLE>: Para executar o número da zona atual, 16 bits podem ser configurados com números de 0 ~9 e com letras de A ~Z, independentemente da combinação;
- <LEFT LIMIT>: Define a borda direita da região <A>

CALL PRESET 1 TO BACK

Mova a câmera para a posição limite da esquerda para confirmar e retornar;

<RIGHT LIMIT>: Define a borda direita da região

CALL PRESET 1 TO BACK

- <PAN SPEED>:
 - High: 20/S;
 - Middle: 15/S;
 - **Low:** 6/S;

Auto: Executa com velocidade proporcional a movimentação realizada pela câmera;

- <REMOVE CURRENT>: Deleta a zona atual;
- <RUN>: Executa a atual zona repetidamente antes que um novo comando seja recebido;

4.7.6 PARK TIME (TEMPO DE OCIOSIDADE)

A câmera executará certas funções automaticamente se não houver nenhuma operação por um longo período.

- **0S:** Tempo de Park desligado;
- **60S:** Tempo de Park ligado, 60seg;
- 120S: Tempo de Park ligado, 120seg;

4.7.7 RUNNING TYPE (TIPO DE EXECUÇÃO)

Configura o tipo de execução depois do tempo de ociosidade, onde o usuário pode escolher Preset, Tour, Pattern ou Automático.

OBS: O tempo de execução é apenas válido em <IDLE TIME> e <RUNNING TYPE> quando ambas as opções estiverem com status ON.

4.8 PRIVACY MASK (MÁSCARA DE PRIVACIDADE)

<Menu Principal> → <PRIVACY MASK>:

MASK NUMBER: 001 PRIVACY MASK SETUP REMOVE CURRENT MASK REMOVE ALL MASK BACK EXIT

- <MASK NUMBER>: Esta opção configura e edita o número da máscara de privacidade atual de 001 – 008;
 - **<PRIVACY MASK SETUP>:** Acesse o setup da máscara de privacidade para editar e confirmar.



Chame o Preset 1 para confirmar sua configuração e então você verá o sub-menu abaixo:

CALL PRESET 1 TO RETURN						
CONFIRM.						
SIZE						

Utilizando os botões para direita, esquerda, para cima e para baixo ajuste o tamanho da máscara, e então chame o Preset 1 para confirmar e retornar.

- <REMOVE CURRENT MASK>: Esta função remove a máscara de privacidade atual, então área em preto desaparecerá;
- <REMOVE ALL MASK>: Esta função remove todas as máscaras de privacidade, então todas as áreas em preto desaparecerão;

4.9 ALARM (ALARME)

<Menu Principal> → <ALARM>

ALARM IN 1: OFF RELAY 1: OFF ARM/DISARM: DISARM INTERVAL<S>: 004 BACK EXIT

Utilizando um sensor como alarme externo poderá ativar funções correspondentes para acionar o monitoramento automático. A Speed Dome suporta uma entrada de alarme a uma saída de alarme. Qualquer execução de função pode ser configurada e chamada.

Conectividade: <u>*ALin+*</u> é a entrada de alarme positiva, <u>*ALin-*</u> é a entrada de alarme de polaridade publica; <u>*ALoutA*</u> significa saída de alarme A, já <u>*ALoutB*</u> significa saída de alarme B;

OBS: O alarme tem alta prioridade. Por exemplo, se uma varredura estiver configurada para 12h00min e no mesmo horário a entrada de alarme for acionada, a câmera irá executar primeiramente o alarme.

- <ALARM IN 1>: Configura a entrada de alarme da ação correspondente da câmera. As opções seguintes são aplicáveis: Off ou escolha uma das funções Preset, Tour, Pattern ou Auto (quando alarme);
- <RELAY 1>: A opção Off → desativa a saída de alarme. Já a opção On → habilita a saída de alarme;
- <ARM / DISARM>: A opção ARM → é um sistema de alarme efetivo. Já a opção DISARM→ é um sistema de alarme não efetivo.
- <INTERVAL>: Configura o tempo de intervalo do alarme de 004 ~255 segundos.

4.10 LANGUAGE (IDIOMA)

<Menu Principal> → <LANGUAGE>:

LANGUAGE:	English
BACK	
EXIT	

A Speed Dome suporta Menu OSD com idiomas em inglês e chinês. Acesse o sub-menu **<Language>**, mova o cursor para cima e para baixo para escolher o idioma, então pressione o botão para esquerda para confirmar a operação.

4.11 ZOOM SET (CONFIGURAÇÃO DO ZOOM)

- IR MODE: AUTO IR ZOOM SET 1: 006 IR ZOOM SET 2: 010 PRESENT LUX: 000 IR START SET: 006 IR CLOSE SET: 012 BACK EXIT
- <IR MODE>: O usuário poderá selecionar as opções AUTO / OPEN / CLOSE;
 - **AUTO:** Configurado padrão de fábrica. Quando detectado o valor do sinal da sensibilidade IR abaixo do valor de IR inicial, o IR automaticamente liga as luzes infravermelha;
 - **OPEN:** Liga as luzes IR forçosamente;
 - CLOSE: Desliga as luzes IR forçosamente;
 - Nota: Esta é uma função eficaz somente em <LENS> → <DAY/NIGHT> → <IR CHANGE> mode.
- <IR ZOOM SET 1>: 006 (O segundo valor do Zoom IR selecionado) (Faixa: de 0 ~até o maior valor óptico);
- <IR ZOOM SET 2>: 010 (O terceiro valor do Zoom IR selecionado) (Faixa: de 0 ~ até o maior valor óptico);
- <PRESENT LUX>: O valor da iluminação. O usuário não pode editar;
- <IR START SET>: 006 (Por padrão o valor da iluminação IR é acionada). (Faixa: 0 ~8 lux);
- <IR CLOSE SET>: 012 (Por padrão o valor da iluminação IR é desabilitada). (Faixa: 12 ~ 20 lux);

As DIP switches possuem uma numeração de 1 a 8 e utiliza código binário 8421, com o máximo de 255 endereços. A chave ligada corresponde ao peso do seu número em binário (ex: chave 1 = peso 1 ; chave 2 = peso 2 ; chave 3 = peso 4; chave 5 = peso 8 ; ...) e o endereço é o resultado da soma dos pesos das chaves ligadas (exemplo: se ligar as chaves 1, 3, 5, 7 o endereço será 1+4+16+64 = 85). (1 = LIGADO, 2 = DESLIGADO)

DIP switch	K1 ID Switch(number 1-	DIP switch	K1 ID Switch(number 1-
	number 8)		number 8)
Address	1 2 3 4 5 6 7 8	Address	1 2 3 4 5 6 7 8
1	1 0 0 0 0 0 0 0	2	0 1 0 0 0 0 0 0
3	1 1 0 0 0 0 0 0	4	0 0 1 0 0 0 0 0
5	1 0 1 0 0 0 0 0	6	0 1 1 0 0 0 0 0
7	1 1 1 0 0 0 0 0	8	0 0 0 1 0 0 0
9	1 0 0 1 0 0 0 0	10	0 1 0 1 0 0 0 0
11	1 1 0 1 0 0 0 0	12	0 0 1 1 0 0 0 0
13	1 0 1 1 0 0 0 0	14	0 1 1 1 0 0 0 0
15	1 1 1 1 0 0 0 0	16	0 0 0 0 1 0 0 0
17	1 0 0 0 1 0 0 0	18	0 1 0 0 1 0 0 0
19	1 1 0 0 1 0 0 0	20	0 0 1 0 1 0 0 0
21	1 0 1 0 1 0 0 0	22	0 1 1 0 1 0 0 0
23	1 1 1 0 1 0 0 0	24	0 0 0 1 1 0 0 0
25	1 0 0 1 1 0 0 0	26	0 1 0 1 1 0 0 0
27	1 1 0 1 1 0 0 0	28	0 0 1 1 1 0 0 0
29	1 0 1 1 1 0 0 0	30	0 1 1 1 1 0 0 0
31	1 1 1 1 1 0 0 0	32	0 0 0 0 0 1 0 0
33	1 0 0 0 0 1 0 0	34	0 1 0 0 0 1 0 0
35	1 1 0 0 0 1 0 0	36	0 0 1 0 0 1 0 0
37	1 0 1 0 0 1 0 0	38	0 1 1 0 0 1 0 0
39	1 1 1 0 0 1 0 0	40	0 0 0 1 0 1 0 0
41	1 0 0 1 0 1 0 0	42	0 1 0 1 0 1 0 0
43	1 1 0 1 0 1 0 0	44	0 0 1 1 0 1 0 0
45	1 0 1 1 0 1 0 0	46	0 1 1 1 0 1 0 0
47	1 1 1 1 0 1 0 0	48	0 0 0 0 1 1 0 0
49	1 0 0 0 1 1 0 0	50	0 1 0 0 1 1 0 0
51	1 1 0 0 1 1 0 0	52	0 0 1 0 1 1 0 0
53	1 0 1 0 1 1 0 0	54	0 1 1 0 1 1 0 0
55	1 1 1 0 1 1 0 0	56	0 0 0 1 1 1 0 0

57	1	0	0	1	1	1	0	0	58	0	1	0	1	1	1	0	0
59	1	1	0	1	1	1	0	0	60	0	0	1	1	1	1	0	0
61	1	0	1	1	1	1	0	0	62	0	1	1	1	1	1	0	0
63	1	1	1	1	1	1	0	0	64	0	0	0	0	0	0	1	0
65	1	0	0	0	0	0	1	0	66	0	1	0	0	0	0	1	0
67	1	1	0	0	0	0	1	0	68	0	0	1	0	0	0	1	0
69	1	0	1	0	0	0	1	0	70	0	1	1	0	0	0	1	0
71	1	1	1	0	0	0	1	0	72	0	0	0	1	0	0	1	0
73	1	0	0	1	0	0	1	0	74	0	1	0	1	0	0	1	0
75	1	1	0	1	0	0	1	0	76	0	0	1	1	0	0	1	0
77	1	0	1	1	0	0	1	0	78	0	1	1	1	0	0	1	0
79	1	1	1	1	0	0	1	0	95	1	1	1	1	1	0	1	0
81	1	0	0	0	1	0	1	0	82	0	1	0	0	1	0	1	0
83	1	1	0	0	1	0	1	0	84	0	0	1	0	1	0	1	0
85	1	0	1	0	1	0	1	0	86	0	1	1	0	1	0	1	0
87	1	1	1	0	1	0	1	0	88	0	0	0	1	1	0	1	0
89	1	0	0	1	1	0	1	0	90	0	1	0	1	1	0	1	0
91	0	0	1	1	1	0	1	0	92	0	0	1	1	1	0	1	0
93	1	0	1	1	1	0	1	0	94	0	1	1	1	1	0	1	0
95	1	1	1	1	1	0	1	0	96	0	0	0	0	0	1	1	0
97	1	0	0	0	0	1	1	0	98	0	1	0	0	0	1	1	0
99	1	1	0	0	0	1	1	0	100	0	0	1	0	0	1	1	0
101	1	0	1	0	0	1	1	0	102	0	1	1	0	0	1	1	0
103	1	1	1	0	0	1	1	0	104	0	0	0	1	0	1	1	0
105	1	0	0	1	0	1	1	0	106	0	1	0	1	0	1	1	0
107	1	1	0	1	0	1	1	0	108	0	0	1	1	0	1	1	0
109	1	0	1	1	0	1	1	0	110	0	1	1	1	0	1	1	0
		And in case of the local division of the loc	And in case of the local division of the loc	And in case of the local division of the loc		And in case of the local division of the loc	And in case of the local division of the loc	And in case of the local division of the loc		the second se	And in case of the local division of the loc	And in case of the local division of the loc	And in case of the local division of the loc	And in case of the local division of the loc			

•

111	1	1	1	1	0	1	1	0		112	0	0	0	0	1	1	1	0
113	1	0	0	0	1	1	1	0]	114	0	1	0	0	1	1	1	0
115	1	1	0	0	1	1	1	0	1	116	0	0	1	0	1	1	1	0
117	1	0	1	0	1	1	1	0	1	118	0	1	1	0	1	1	1	0
119	1	1	1	0	1	1	1	0		120	0	0	0	1	1	1	1	0
121	1	0	0	1	1	1	1	0		122	0	1	0	1	1	1	1	0
123	1	1	0	1	1	1	1	0		124	0	0	1	1	1	1	1	0
125	1	0	1	1	1	1	1	0		126	0	1	1	1	1	1	1	0
127	1	1	1	1	1	1	1	0		128	0	0	0	0	0	0	0	1
129	1	0	0	0	0	0	0	1		130	0	1	0	0	0	0	0	1
131	1	1	0	0	0	0	0	1		132	0	0	1	0	0	0	0	1
133	1	0	1	0	0	0	0	1		134	0	1	1	0	0	0	0	1
135	1	1	1	0	0	0	0	1		136	0	0	0	1	0	0	0	1
137	1	0	0	1	0	0	0	1		138	0	1	0	1	0	0	0	1
139	1	1	0	1	0	0	0	1]	140	0	0	1	1	0	0	0	1
141	1	0	1	1	0	0	0	1]	142	0	1	1	1	0	0	0	1
143	1	1	1	1	0	0	0	1		144	0	0	0	0	1	0	0	1
145	1	0	0	0	1	0	0	1		146	0	1	0	0	1	0	0	1
147	1	1	0	0	1	0	0	1		148	0	0	1	0	1	0	0	1
149	1	0	1	0	1	0	0	1		150	0	1	1	0	1	0	0	1
151	1	1	1	0	1	0	0	1		152	0	0	0	1	1	0	0	1
153	1	0	0	1	1	0	0	1		154	0	1	0	1	1	0	0	1
155	1	1	0	1	1	0	0	1		156	0	0	1	1	1	0	0	1
157	1	0	1	1	1	0	0	1		158	0	1	1	1	1	0	0	1
159	1	1	1	1	1	0	0	1		160	0	0	0	0	0	1	0	1
161	1	0	0	0	0	1	0	1		162	0	1	0	0	0	1	0	1
163	1	1	0	0	0	1	0	1		164	0	0	1	0	0	1	0	1

112	()	0	0	0	1	1	1	0
114	()	1	0	0	1	1	1	0
116	()	0	1	0	1	1	1	0
118	()	1	1	0	1	1	1	0
120	()	0	0	1	1	1	1	0
122)	1	0	1	1	1	1	0
124	()	0	1	1	1	1	1	0
126	()	1	1	1	1	1	1	0
128	()	0	0	0	0	0	0	1
130	()	1	0	0	0	0	0	1
132	()	0	1	0	0	0	0	1
134	()	1	1	0	0	0	0	1
136	()	0	0	1	0	0	0	1
138	()	1	0	1	0	0	0	1
140	()	0	1	1	0	0	0	1
142	()	1	1	1	0	0	0	1
144	()	0	0	0	1	0	0	1
146	()	1	0	0	1	0	0	1
148	()	0	1	0	1	0	0	1
150	()	1	1	0	1	0	0	1
152	()	0	0	1	1	0	0	1
154	()	1	0	1	1	0	0	1
156	()	0	1	1	1	0	0	1
158	()	1	1	1	1	0	0	1

ww	. C	Iе	a	r c	f t	ν.	С	0	m		b	r
----	-----	----	---	-----	-----	----	---	---	---	--	---	---

٠

		_	_	_	_							_	_	_	_	_	_	_
165	1	0	1	0	0	1	0	1		166	0	1	1	0	0	1	0	1
167	1	1	1	0	0	1	0	1		168	0	0	0	1	0	1	0	1
169	1	0	0	1	0	1	0	1	1	170	0	1	0	1	0	1	0	1
171	1	1	0	1	0	ī	0	1	1	172	0	0	1	1	0	1	0	1
173	1	0	1	1	0	1	0	1	1	174	0	1	1	1	0	1	0	1
175	1	1	1	1	0	1	0	1		176	0	0	0	0	1	1	0	1
177	1	0	0	0	1	1	0	1		178	0	1	0	0	1	1	0	1
179	1	1	0	0	1	1	0	1		180	0	0	1	0	1	1	0	1
181	1	0	1	0	1	1	0	1		182	0	1	1	0	1	1	0	1
183	1	1	1	0	1	1	0	1		184	0	0	0	1	1	1	0	1
185	1	0	0	1	1	1	0	1		186	0	1	0	1	1	1	0	1
187	1	1	0	1	1	1	0	1		188	0	0	1	1	1	1	0	1
189	1	0	1	1	1	1	0	1		190	0	1	1	1	1	1	0	1
191	1	1	1	1	1	1	0	1		192	0	0	0	0	0	0	1	1
193	1	0	0	0	0	0	1	1		194	0	1	0	0	0	0	1	1
195	1	1	0	0	0	0	ī	1		196	0	0	1	0	0	0	1	1
197	1	0	1	0	0	0	1	1		198	0	1	1	0	0	0	1	1
199	1	1	1	0	0	0	1	1		200	0	0	0	1	0	0	1	1
201	1	0	0	1	0	0	1	1		202	0	1	0	1	0	0	1	1
203	1	1	0	1	0	0	1	1		204	0	0	1	1	0	0	1	1
205	1	0	1	1	0	0	1	1		206	0	1	1	1	0	0	1	1
207	1	1	1	1	0	0	1	1		208	0	0	0	0	1	0	1	1
209	1	0	0	0	1	0	1	1		210	0	1	0	0	1	0	1	1
211	1	1	0	0	1	0	1	1		212	0	0	1	0	1	0	1	1
213	1	0	1	0	1	0	1	1		214	0	1	1	0	1	0	1	1
215	1	1	1	0	1	0	1	1		216	0	0	0	1	1	0	1	1
217	1	0	0	1	1	0	1	1		218	0	1	0	1	1	0	1	1

1

219	1 1 0 1 1 0 1 1 220	0 0 1 1 1 0 1 1
221	1 0 1 1 1 0 1 1 222	0 1 1 1 1 0 1 1
223	1 1 1 1 1 0 1 1 224	0 0 0 0 0 1 1 1
225	1 0 0 0 0 1 1 1 226	0 1 0 0 0 1 1 1
227	1 1 0 0 0 1 1 1 228	0 0 1 0 0 1 1 1
229	1 0 1 0 0 1 1 1 230	0 1 1 0 0 1 1 1
231	1 1 1 0 0 1 1 1 232	0 0 0 1 0 1 1 1
233	1 0 0 1 0 1 1 1 234	0 1 0 1 0 1 1 1
235	1 1 0 1 0 1 1 1 236	0 0 1 1 0 1 1 1
237	1 0 1 1 0 1 1 1 238	0 1 1 1 0 1 1 1
239	1 1 1 1 0 1 1 1 240	0 0 0 0 1 1 1 1
241	1 0 0 0 1 1 1 1 242	0 1 0 0 1 1 1 1
243	1 1 0 0 1 1 1 1 244	0 0 1 0 1 1 1 1
245	1 0 1 0 1 1 1 1 246	1 0 1 0 1 1 1 1
247	1 1 1 0 1 1 1 1 248	0 0 0 1 1 1 1 1
249	1 0 0 1 1 1 1 1 250	0 1 0 1 1 1 1 1
251	1 1 0 1 1 1 1 1 252	0 0 1 1 1 1 1 1
253	1 0 1 1 1 1 1 1 254	0 1 1 1 1 1 1 1
255	1 1 1 1 1 1 1 1	

Nota: Alguns protocolos e endereços começam em 0. Talvez seja necessário utilizar no controlar, o endereço configurado na câmera acrescido ou decrescido de 1.

APÊNDICE II – Funções e atalho

Obs: Set preset:	criar preset;	Call preset:	chamar	oreset.
-------------------------	---------------	--------------	--------	---------

Comando de atalho	Função
Set preset 71	Desliga o P/T proporcional
Set preset 73	Desliga o Park Time
Set preset 74	Liga o Park Time de 60s
Set preset 75	Liga o Park Time de 120s
Set preset 76	Reinicia a Speed Dome
Set preset 77	Restaura as configurações de fábrica
Set preset 78	Varredura 360° com velocidade automática
Set preset 79	Varredura 360° com velocidade de 20°/seg
Set preset 80	Varredura 360° com velocidade de 15°/seg
Set preset 81	Varredura 360° com velocidade de 6°/seg
Set preset 82	Deleta limite de esquerda/ direita
Set preset 84	Grava o Pattern 1
Set preset 85	Grava o Pattern 2
Set preset 86	Grava o Pattern 3
Set preset 87	Grava o Pattern 4
Set preset 88	Configura o cruize 1
Set preset 89	Configura o cruize 2
Set preset 90	Configura o cruize 3
Set preset 91	Configura o cruize 4
Set preset 94	Função color-to-black
Set preset 95	Fechar menu principal
Set preset 96	Acessar menu principal
Set preset 97	Configura varredura 360°, intervalo entre
	presets: Os
Set preset 98	Configura varredura 360°, intervalo entre
	presets: 5s
Set preset 99	Configura varredura 360°, intervalo entre
	presets: 10s
Call preset 71	Liga o P/T proporcional
Call preset 82	Inicia Cruize e muda a direção da varredura do
	Cruize
Call preset 83	Deleta todos os presets
Call preset 84	Inicia Pattern 1
Call preset 85	Inicia Pattern 2
Call preset 86	Inicia Pattern 3
Call preset 87	Inicia Pattern 4
Call preset 88	Chama o Cruize 1 (padrão: presets de 1~16)
Call preset 89	Chama o Cruize 2 (padrão: presets de 17~32)
Call preset 90	Chama o Cruize 3 (padrão: presets de 35~48)
Call preset 91	Chama o Cruize 4 (padrão: presets de 49~64)

ww.clearcftv.com.br

Call preset 92	Configurar posição limite da esquerda
Call preset 93	Configurar posição limite da direita
Call preset 94	Mudar o IR-CUT da câmera
Call preset 95	Abrir menu principal
Call preset 97	Chamar todos os Cruize presets válidos
Call preset 98	Inicia varredura 360°
Call preset 99	Correção de erro de preset